

歡迎

在豪華套房中，您可使用思科整合式 IP 電話控制電視和撥打電話。本產品具備觸控螢幕、軟體鍵（功能會依電話型號、畫面內容和站點實作而有所不同）、導覽台和電話鍵台。



- 1 使用觸控螢幕選取電視或選取服務。
秘訣：如果未顯示服務，請按「服務」按鈕。
- 2 軟體鍵的功用包括：
 - 導覽
 - 輕觸一下即可將「所有」電視設為靜音或取消靜音。
 - 輕觸一下即可開啓及關閉「所有」電視。
- 3 導覽台並不用於搭配思科 Dynamic Signage Director 電視控制服務。
- 4 使用鍵台撥打電話號碼或輸入頻道號碼。
- 5 使用線路按鈕選取電話線路（當有多條線路時）、快速撥號，或前往已定義的 URL。

選取服務

輕觸「HDMI-In 廣播」。



注意：僅 SV-4K 媒體播放程式支援 HDMI-In 廣播。思科 DMP 4310G 媒體播放程式僅支援「點餐服務」和「專輯控制」。

選取顯示器

與此套房關聯的電視通常會以名稱出現在畫面中。請輕觸您要控制的電視的標籤。



選取頻道

輕觸您想要的 DMP 編碼頻道以開始進行串流。在此範例中，HDMI-In Custom Ch. 正在進行串流。



注意：「返回」軟體鍵將回到上一個操作畫面。或者，您也可以輕觸「指南」，在相關聯的電視上查看頻道指南，或輕觸「鍵台」並輸入您想要的頻道號碼。

變更 HDMI 輸入頻道

若要變更串流頻道，只需輕觸另一個可用的頻道即可，無須輕觸「關閉」。輕觸另一個頻道後，目前的頻道會自動停止，而剛選取的頻道會開始進行串流。

停止 HDMI 輸入頻道




輕觸「關閉」讓頻道停止串流。在上述範例中，請輕觸「關閉」，讓 HDMI-In Custom Ch. 停止串流。

注意：為了讓 HDMI-In 廣播頻道出現，您必須選取電視。



調整音量

若要調整音量，請輕觸下列按鈕：

-  調高所選取電視的音量。
-  調低所選取電視的音量。
-  在所選取的電視上切換靜音和取消靜音模式。

在電視上顯示頻道

一旦串流開始後，請選取要在其上出現 HDMI-In 廣播頻道的電視。在主畫面中，輕觸「電視/音量」。



請輕觸您所控制的電視的標籤，或碰觸「全部」。輕觸想要的 HDMI 輸入頻道。

使用進階功能

若要存取進階功能（例如控制外部輸入和現場字幕），請輕觸「進階」。



電視輸入

如果電視已設定為允許外部輸入裝置（例如 DVD 播放器或個人電腦），則電視輸入清單會列出可用來源。輕觸您想要的輸入來源。

功能：現場字幕

許多可用頻道都可能會提供能夠在電視上顯示的現場字幕。若要開啓（或關閉）現場字幕，請輕觸「cc」。



注意：視您的組態而定，可能會有多个現場字幕選項。

使用軟體鍵

電話上的軟體鍵位於觸控螢幕底部，可讓您使用各種功能（隨電話型號和目前顯示的畫面而異）。

軟體鍵	功能
進階	存取所選取電視的進階功能（外部輸入、現場字幕）。
返回	返回上一個操作畫面。
指南	在指定的電視上顯示頻道指南。
首頁或關閉	返回主畫面（顯示控制）。
鍵台	使用鍵台輸入號碼即可選取頻道。
靜音或取消靜音	將所有電視的音量設為靜音或取消靜音。
電視開或電視關	開啓或關閉所有電視的電源。
更多資訊	（僅限 9971）顯示其他軟體鍵。

思科在全球各地擁有超過 200 間分公司。各分公司的地址，電話號碼和傳真號碼列在 Cisco 網站 www.cisco.com/go/offices。



© 2017 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。