

歡迎

在豪華套房中，您可使用思科整合式 IP 電話控制電視和撥打電話。本產品具備觸控螢幕、軟體鍵（功能會依畫面內容和地點設施而有不同）、導覽盤和電話鍵台。



- 1 使用觸控螢幕選取電視或選取服務。
秘訣：如果未顯示服務，請按「服務」按鈕 。
- 2 軟體鍵的功用包括：
 - 導覽
 - 輕觸一下即可將「所有」電視設為靜音或取消靜音。
 - 輕觸一下即可開啓及關閉「所有」電視。
- 3 導覽盤並不用於搭配思科 Dynamic Signage Director 電視控制器服務。
- 4 使用鍵台撥打電話號碼或輸入頻道號碼。
- 5 使用線路按鈕選取電話線路(當有多條線路時)、快速撥號，或前往已定義的 URL。

控制電視

若要控制電視，請輕觸「電視/音量」。



選取顯示器

電視通常按照位置識別。請輕觸您所要控制的電視的標籤，或輕觸「全部」。



選取頻道

輕觸您想要的頻道，或輕觸「向上翻頁」/「向下翻頁」箭頭查看更多頻道。



注意：輕觸「返回」軟體鍵將回到上一個操作畫面。若要捲動多個清單頁面，請使用「向上翻頁」或「向下翻頁」箭頭。

或者，您也可以輕觸「指南」，在相關聯的電視上查看頻道指南，或輕觸「鍵台」並輸入您想要的頻道號碼。



調整音量

若要調整音量，請輕觸下列按鈕：



- 調高所選取電視的音量。
- 調低所選取電視的音量。
- 在所選取的電視上切換靜音和取消靜音模式。

使用進階功能

若要存取進階功能（例如控制外部輸入和獨立式字幕），請輕觸「進階」。



電視輸入

如果電視已設定為允許外部輸入裝置（例如 DVD 播放器或個人電腦），則電視輸入清單會列出可用來源。輕觸您想要的輸入來源。



獨立式字幕

許多可用頻道都可能提供能夠在電視上顯示的隱藏式字幕。若要開啓（或關閉）獨立式字幕，請輕觸 **cc**。



注意：視您的組態而定，可能會有兩個獨立式字幕選項。

撥打電話

若要撥打電話，只需拿起話筒，撥打您想要的號碼。

或者，您也可以：

- 輕觸觸控螢幕上的「電話」符號，然後在顯示的觸控面板上撥打號碼。
- 輕觸您想要的快速撥號對象（能否使用需視情況而定）。



如果套房裝設了多條電話線路，而您想要用主線以外的線路撥打電話，只需輕觸您所要線路的按鈕，然後使用鍵台撥打號碼即可。

使用軟體鍵

電話上的軟體鍵位於觸控螢幕底部，可讓您使用各種功能（隨目前顯示的畫面而異）。

軟體鍵	功能
進階	存取所選電視的進階功能（外部輸入、獨立式字幕）。
返回	返回上一個操作畫面。
指南	在指定的電視上顯示頻道指南。
首頁	返回首頁畫面（顯示控制）。
鍵台	使用鍵台輸入號碼即可選取頻道。
靜音或取消靜音	將所有電視的音量設為靜音或取消靜音。
開啓電視或關閉電視	開啓或關閉所有電視的電源。

思科在全球各地擁有超過 200 間分公司。各分公司的地址，電話號碼和傳真號碼列在 Cisco 網站 www.cisco.com/go/offices。



© 2017 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。