

思科 Firepower 兼容性指南

思科 Firepower 兼容性

本文档列出了思科 Firepower 的软件和硬件兼容性以及要求。有关其他版本或产品信息，请参阅：

- Firepower 系统文档路线图：
<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firesight/roadmap/firesight-roadmap.html>
- Cisco ASA Compatibility Guide (《思科 ASA 兼容性指南》)：
<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/compatibility/asamatrix.html>
- Cisco CX and Cisco Prime Security Manager Compatibility Guide (《思科 CX 和思科 Prime 安全管理器兼容性指南》)：
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asacx/compatibility/cx_prsm_comp.html

产品术语和品牌

产品术语和品牌因产品版本而异。

表 1: 各版本的产品术语和品牌

说明	6.0.x.x 版本	5.4.1.x 版本	5.4.0.x 版本	5.3.1.x 版本	5.3.0.x 版本
是指公司。	思科	思科	思科	思科	Sourcefire
是指产品线。	Firepower 系统	FireSIGHT 系统	FireSIGHT 系统	FireSIGHT 系统	Sourcefire 3D 系统
是指用户指南文档名称。	《Firepower 管理配置指南》	《FireSIGHT 系统用户指南》	《FireSIGHT 系统用户指南》	《FireSIGHT 系统用户指南》	《Sourcefire 3D 系统用户指南》
是指版本说明文档名称。	Firepower 系统版本说明	FireSIGHT 系统版本说明	FireSIGHT 系统版本说明	FireSIGHT 系统版本说明	Sourcefire 3D 系统版本说明

说明	6.0.x.x 版本	5.4.1.x 版本	5.4.0.x 版本	5.3.1.x 版本	5.3.0.x 版本
是指在 Firepower 平台上运行的 Firepower 管理软件。	Firepower 管理中心 管理中心	Defense Center; FireSIGHT Defense Center; 思科 FireSIGHT 管理中心	Defense Center; FireSIGHT Defense Center; 思科 FireSIGHT 管理中心	Defense Center; FireSIGHT Defense Center	Defense Center
是指可通过 ASDM 访问的 ASA FirePOWER 模块本地配置。	通过 ASDM 管理的 ASA FirePOWER 模块	使用 ASDM 直接管理 ASA FirePOWER 模块; 使用 ASDM 在本地管理 ASA FirePOWER 模块	n/a	n/a	n/a
是指运行于 ASA 上安装的 ASA 操作系统的 Firepower 软件。	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA; ASA FirePOWER 模块	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA; ASA FirePOWER 模块	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA; ASA FirePOWER 模块	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA; ASA FirePOWER 模块	n/a
是指运行于 ASA 上安装的 Firepower 操作系统的 Firepower 威胁防御软件。	Firepower 威胁防御	n/a	n/a	n/a	n/a
是指传统 X 系列受管设备的型号。	n/a	适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS	适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS	适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS	用于 X 系列的 FireSIGHT 软件; 用于 X 系列的 Sourcefire 软件

说明	6.0.x.x 版本	5.4.1.x 版本	5.4.0.x 版本	5.3.1.x 版本	5.3.0.x 版本
Firepower 管理中心的型号。	MCxxxx; FSxxxx	DCxxxx	DCxxxx	DCxxxx	DCxxxx
在 ASDM 上运行的 Firepower 管理软件的型号。	ASAxxxx	n/a	n/a	n/a	n/a
受管设备的型号。	Firepower xxxx; AMPxxxx; ASAxxxx	3Dxxxx; AMPxxxx; ASAxxxx	3Dxxxx; AMPxxxx; ASAxxxx	3Dxxxx; ASAxxxx	3Dxxxx

支持的平台

支持的平台因版本而异。以下部分说明 Firepower 系统的每个版本支持的管理平台和受管设备。

各版本支持的管理平台

请参阅下表，了解 Firepower 系统的每个版本支持的管理平台设备。有关特定操作系统和环境要求的详细信息，请参阅：

- [第 13 页上的支持管理中心虚拟和 NGIPSv 设备的环境](#)
- [第 15 页上的支持 ASA 的环境](#)

表 2: Firepower 系统的每个版本支持哪些管理平台？

Firepower 系统版本	系列 2 管理中心： DC500、 DC1000、 DC3000 (寿命终止)	系列 3 管理中心： MC750、 MC1500、 MC3500	系列 3 管理中心： MC4000	系列 3 管理中心： MC2000	通过 ASDM 管理的 ASA Firepower 模块	虚拟管理中心
5.3	是	是	否	否	否	是
5.3.0.1	是	是	否	否	否	是
5.3.0.2	是	是	否	否	否	是
5.3.0.3	是	是	否	否	否	是

Firepower 系统版本	系列 2 管理中心: DC500、 DC1000、 DC3000 (寿命终止)	系列 3 管理中心: MC750、 MC1500、 MC3500	系列 3 管理中心: MC4000	系列 3 管理中心: MC2000	通过 ASDM 管理的 ASA Firepower 模块	虚拟管理中心
5.3.0.4	否	否	否	否	否	否
5.3.0.5	否	否	否	否	否	否
5.3.0.6	否	否	否	否	否	否
5.3.0.7	否	否	否	否	否	否
5.3.1	是	是	否	否	否	是
5.3.1.1	是	是	否	否	否	是
5.3.1.2	是	是	否	否	否	是
5.3.1.3	是	是	否	否	否	是
5.3.1.4	否	是	否	否	否	是
5.3.1.5	否	是	否	否	否	是
5.3.1.6	否	是	否	否	否	是
5.4	是	是	是	是	否	是
5.4.0.2	否	否	否	否	否	否
5.4.0.3	否	否	否	否	否	否
5.4.0.4	否	否	否	否	否	否
5.4.0.5	否	否	否	否	否	否
5.4.0.6	否	否	否	否	否	否
5.4.0.7	否	否	否	否	否	否
5.4.1	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、 ASA5506H-X、 ASA5506W-X、 ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是

Firepower 系统版本	系列 2 管理中心: DC500、 DC1000、 DC3000 (寿命终止)	系列 3 管理中心: MC750、 MC1500、 MC3500	系列 3 管理中心: MC4000	系列 3 管理中心: MC2000	通过 ASDM 管理的 ASA Firepower 模块	虚拟管理中心
5.4.1.1	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是
5.4.1.2	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是
5.4.1.3	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是
5.4.1.4	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是
5.4.1.5	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是

Firepower 系统版本	系列 2 管理中心: DC500、 DC1000、 DC3000 (寿命终止)	系列 3 管理中心: MC750、 MC1500、 MC3500	系列 3 管理中心: MC4000	系列 3 管理中心: MC2000	通过 ASDM 管理的 ASA Firepower 模块	虚拟管理中心
5.4.1.6	是	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X 和 ASA5516-X 上	是
6.0	否	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X、ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5516-X、ASA5525-X、ASA5545-X、ASA5555-X-SSP-10、ASA5585-X-SSP-20、ASA5585-X-SSP-40 和 ASA5585-X-SSP-60 上	是
6.0.0.1	否	是	是	是	是, 在 ASA5506-X、ASA5506H-X、ASA5506W-X、ASA5508-X、ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5516-X、ASA5525-X、ASA5545-X、ASA5555-X-SSP-10、ASA5585-X-SSP-20、ASA5585-X-SSP-40 和 ASA5585-X-SSP-60 上	是

Firepower 系统版本	系列 2 管理中心： DC500、 DC1000、 DC3000 (寿命终止)	系列 3 管理中心： MC750、 MC1500、 MC3500	系列 3 管理中心： MC4000	系列 3 管理中心： MC2000	通过 ASDM 管理的 ASA Firepower 模块	虚拟管理中心
6.0.1	否	是，但 MC750 除外	是	是	是，在 ASA5506-X、 ASA5506H-X、 ASA5506W-X、 ASA5508-X、 ASA5512-X、 ASA5515-X、 ASA5516-X、 ASA5525-X、 ASA5545-X、 ASA5555-X- SSP-10、 ASA5585-X- SSP-20、 ASA5585-X- SSP-40 和 ASA5585-X- SSP-60 上	是

各版本支持的受管设备平台

有关 Firepower 受管设备、Firepower 威胁防御设备和具备 Firepower 服务的思科 ASA 设备的详细信息，请参阅以下部分：

- [第 7 页上的各版本支持的 Firepower 受管设备平台](#)
- [第 10 页上的各版本支持的 Firepower 威胁防御设备平台](#)
- [第 11 页上的各版本支持的具备 Firepower 服务的思科 ASA 设备平台](#)

各版本支持的 Firepower 受管设备平台

请参阅下表，了解 Firepower 系统的每个版本支持的物理和虚拟 Firepower 受管设备。有关特定操作系统和环境要求的详细信息，请参阅：

- [第 13 页上的支持管理中心虚拟和 NGIPSv 设备的环境](#)
- [第 15 页上的支持 ASA 的环境](#)
- [第 20 页上的支持适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS 的环境](#)

表 3: Firepower 系统的每个版本支持哪些 Firepower 受管设备?

Firepower 系统版本	系列 2 受管设备: 3D500、 3D1000、 3D2000、 3D2100 (寿命终止)、 3D2500 (寿命终止)、 3D3500 (寿命终止)、 3D4500 (寿命终止)、 3D6500 (寿命终止)、 3D9900 (寿命终止)	系列 3 受管设备: 3D7010、 3D7020、 3D7030、 3D7050、 3D7110、 3D7115、 3D7120、 3D7125、 3D8120、 3D8130、 3D8140、 3D8250、 3D8260、 3D8270、 3D8290、 3D8350、 3D8360、 3D8370、 3D8390	系列 3 受管设备: AMP7150、 AMP8050、 AMP8150、 AMP8350	适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS	NGIPsv (虚拟受管设备)
5.3	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	是
5.3.0.1	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	是
5.3.0.2	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	是
5.3.0.3	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	是
5.3.0.4	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	否
5.3.0.5	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	否
5.3.0.6	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	否
5.3.0.7	是	是	仅 AMP7150 和 AMP8050	是	否
5.3.1	否	否	否	否	否
5.3.1.1	否	否	否	否	否
5.3.1.2	否	否	否	否	否
5.3.1.3	否	否	否	否	否

Firepower 系统版本	系列 2 受管设备: 3D500、 3D1000、 3D2000、 3D2100 (寿命终止)、 3D2500 (寿命终止)、 3D3500 (寿命终止)、 3D4500 (寿命终止)、 3D6500 (寿命终止)、 3D9900 (寿命终止)	系列 3 受管设备: 3D7010、 3D7020、 3D7030、 3D7050、 3D7110、 3D7115、 3D7120、 3D7125、 3D8120、 3D8130、 3D8140、 3D8250、 3D8260、 3D8270、 3D8290、 3D8350、 3D8360、 3D8370、 3D8390	系列 3 受管设备: AMP7150、 AMP8050、 AMP8150、 AMP8350	适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS	NGIPsv (虚拟受管设备)
5.3.1.4	否	否	否	否	否
5.3.1.5	否	否	否	否	否
5.3.1.6	否	否	否	否	否
5.4	是	是	是	是	是
5.4.0.2	是	是	是	是	是
5.4.0.3	是	是	是	否	否
5.4.0.4	是	是	是	是	是
5.4.0.5	是	是	是	是	是
5.4.0.6	是	是	是	是	是
5.4.0.7	是	是	是	是	是
5.4.1	否	否	否	否	否
5.4.1.1	否	否	否	否	否
5.4.1.2	否	否	否	否	否
5.4.1.3	否	否	否	否	否
5.4.1.4	否	否	否	否	否
5.4.1.5	否	否	否	否	否
5.4.1.5	否	否	否	否	否

Firepower 系统版本	系列 2 受管设备： 3D500、 3D1000、 3D2000、 3D2100 (寿命终止)、 3D2500 (寿命终止)、 3D3500 (寿命终止)、 3D4500 (寿命终止)、 3D6500 (寿命终止)、 3D9900 (寿命终止)	系列 3 受管设备： 3D7010、 3D7020、3D7030、 3D7050、3D7110、 3D7115、3D7120、 3D7125、3D8120、 3D8130、3D8140、 3D8250、3D8260、 3D8270、3D8290、 3D8350、3D8360、 3D8370、3D8390	系列 3 受管设备： AMP7150、 AMP8050、 AMP8150、 AMP8350	适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS	NGIPSv (虚拟受管设备)
5.4.1.6	否	否	否	否	否
6.0	否	是	是	否	是
6.0.0.1	否	是	是	否	是
6.0.1	否	是	是	否	是

各版本支持的 Firepower 威胁防御设备平台

请参阅下表，了解 Firepower 系统的每个版本支持的物理和虚拟 Firepower 威胁防御设备。有关特定操作系统和环境要求的详细信息，请参阅：

- [第 18 页上的支持 Firepower 威胁防御的环境](#)

表 4: Firepower 系统的每个版本支持哪些 Firepower 威胁防御设备？

Firepower 系统版本	Firepower 威胁防御：ASA 5506-X、 ASA 5506H-X、 ASA 5506W-X、 ASA 5508-X、 ASA 5512-X、ASA 5515-X、 ASA 5516-X、ASA 5525-X、 ASA 5545-X 和 ASA 5555-X	具备威胁防御的 Firepower 4100 系列： 4110、4120 和 4140	具备威胁防御的 Firepower 9300	Firepower 威胁防御虚拟：VMware
5.3.x.x	否	否	否	否
5.4.x.x	否	否	否	否

Firepower 系统版本	Firepower 威胁防御: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5516-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X 和 ASA 5555-X	具备威胁防御的 Firepower 4100 系列: 4110、4120 和 4140	具备威胁防御的 Firepower 9300	Firepower 威胁防御虚拟: VMware
6.0	是	否	是, 运行 FXOS 版本 1.1.2 或更高版本	是, 托管于: <ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.1 VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.5 VMware vCloud Director 5.1
6.0.1	是	是, 运行 FXOS 版本 1.1.4 或更高版本	是, 运行 FXOS 版本 1.1.4 或更高版本	是, 托管于: <ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.1 VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.5 VMware vCloud Director 5.1

各版本支持的具备 Firepower 服务的思科 ASA 设备平台

请参阅下表, 了解 Firepower 系统的每个版本支持的具备 Firepower 服务的思科 ASA 设备。有关特定操作系统和环境要求的详细信息, 请参阅:

- [第 13 页上的支持管理中心虚拟和 NGIPSv 设备的环境](#)
- [第 15 页上的支持 ASA 的环境](#)

表 5: Firepower 系统的每个版本支持哪些具备 Firepower 服务的思科 ASA 设备平台?

Firepower 系统版本	具备 Firepower 服务的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	具备 Firepower 服务的思科 ASA: ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X	具备 Firepower 服务的思科 ASA: ASA 5585-X-SSP-10、ASA 5585-X-SSP-20、ASA 5585-X-SSP-40、ASA 5585-X-SSP-60
5.3	否	否	否
5.3.0.1	否	否	否
5.3.0.2	否	否	否
5.3.0.3	否	否	否
5.3.0.4	否	否	否
5.3.0.5	否	否	否
5.3.0.6	否	否	否
5.3.0.7	否	否	否
5.3.1	否	是	是
5.3.1.1	否	是	是
5.3.1.2	否	是	是
5.4	否	是	是
5.4.0.2	否	是	是
5.4.0.3	否	是	是
5.4.0.4	否	是	是
5.4.0.5	否	是	是
5.4.0.6	否	是	是
5.4.0.7	否	是	是
5.4.1	是	否	否
5.4.1.1	是	否	否

Firepower 系统版本	具备 Firepower 服务的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	具备 Firepower 服务的思科 ASA: ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X	具备 Firepower 服务的思科 ASA: ASA 5585-X-SSP-10、ASA 5585-X-SSP-20、ASA 5585-X-SSP-40、ASA 5585-X-SSP-60
5.4.1.2	是	否	否
5.4.1.3	是	否	否
5.4.1.4	是	否	否
5.4.1.5	是	否	否
5.4.1.6	是	否	否
6.0	是	是	是
6.0.0.1	是	是	是
6.0.1	是	是	是

支持 NGIPSv、ASA、Firepower 威胁防御和 X 系列的环境

支持 NGIPSv、ASA、Firepower 威胁防御和 X 系列的环境因版本而异。以下部分说明 Firepower 系统的每个版本支持的托管环境。

支持管理中心虚拟和 NGIPSv 设备的环境

请参阅下表，了解每个版本支持的管理中心虚拟和 NGIPSv 设备托管环境的具体信息。

表 6: 各版本支持的 NGIPSv 设备托管环境

Firepower 系统版本	管理中心虚拟或 NGIPSv 设备托管环境			
	VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.0	VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.1	VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.5	VMware vCloud Director 5.1
5.3	是	是	否	是
5.3.0.2	是	是	否	是
5.3.0.3	是	是	否	是

Firepower 系统版本	管理中心虚拟或 NGIPSv 设备托管环境			
	VMware vSphere 虚拟机监控程序/ VMware ESXi 5.0	VMware vSphere 虚拟机监控程序/ VMware ESXi 5.1	VMware vSphere 虚拟机监控程序/ VMware ESXi 5.5	VMware vCloud Director 5.1
5.3.0.4	是	是	否	是
5.3.0.5	是	是	否	是
5.3.0.6	是	是	否	是
5.3.0.7	是	是	否	是
5.3.1	不支持	不支持	不支持	不支持
5.3.1.1	不支持	不支持	不支持	不支持
5.3.1.2	不支持	不支持	不支持	不支持
5.3.1.3	不支持	不支持	不支持	不支持
5.3.1.4	不支持	不支持	不支持	不支持
5.3.1.5	不支持	不支持	不支持	不支持
5.3.1.6	不支持	不支持	不支持	不支持
5.4	是	是	是	是
5.4.0.2	是	是	是	是
5.4.0.3	是	是	是	是
5.4.0.4	是	是	是	是
5.4.0.5	是	是	是	是
5.4.0.6	是	是	是	是
5.4.0.7	是	是	是	是
5.4.1	是	是	是	是
5.4.1.1	是	是	是	是
5.4.1.2	是	是	是	是
5.4.1.3	是	是	是	是
5.4.1.4	是	是	是	是

Firepower 系统版本	管理中心虚拟或 NGIPSv 设备托管环境			
	VMware vSphere 虚拟机监控程序/ VMware ESXi 5.0	VMware vSphere 虚拟机监控程序/ VMware ESXi 5.1	VMware vSphere 虚拟机监控程序/ VMware ESXi 5.5	VMware vCloud Director 5.1
5.4.1.5	是	是	是	是
5.4.1.6	是	是	是	是
6.0	否	是	是	是
6.0.0.1	否	是	是	是
6.0.1	否	是	是	是

支持 ASA 的环境

请参阅下表，了解为了运行 Firepower 系统的每个版本所需的 ASA 和 ASDM 版本的具体信息。



备注

在下表中，标记的所需版本或更高版本包含更高版本的补丁，但不包含更高的次要或主要版本。

表 7: Firepower 系统版本支持的 ASA 环境

Firepower 系统版本	支持的 ASA 和 ASDM 版本		
	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5585-X-SSP-10、ASA 5585-X-SSP-20、ASA 5585-X-SSP-40、ASA 5585-X-SSP-60
5.3.0. x	不支持	不支持	不支持
5.3.1	不支持	不支持	不支持
5.3.1.1	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本
5.3.1.2	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本
5.3.1.3	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本
5.3.1.4	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本
5.3.1.5	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本

Firepower 系统版本	支持的 ASA 和 ASDM 版本		
	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5585-X-SSP-10、ASA 5585-X-SSP-20、ASA 5585-X-SSP-40、ASA 5585-X-SSP-60
5.3.1.6	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本
5.4	不支持	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本	ASA 9.2(2.4) 版本或更高版本
5.4.0.2	不支持	ASA 9.3(2) 版本或更高版本	ASA 9.3(2) 版本或更高版本
5.4.0.3	不支持	ASA 9.3(2) 版本或更高版本	ASA 9.3(2) 版本或更高版本
5.4.0.4	不支持	ASA 9.3(2) 版本或更高版本	ASA 9.3(2) 版本或更高版本
5.4.0.5	不支持	ASA 9.3(2) 版本或更高版本	ASA 9.3(2) 版本或更高版本
5.4.0.6	不支持	ASA 9.3(2) 版本或更高版本	ASA 9.3(2) 版本或更高版本
5.4.0.7	不支持	ASA 9.3(2) 版本或更高版本	ASA 9.3(2) 版本或更高版本
5.4.1	ASA 9.3(2.2) 版本或更高版本和 ASDM 7.3(3) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.2 版本	不支持，使用 5.4.0.2 版本
5.4.1.1	ASA 9.3(2.2) 版本或更高版本和 ASDM 7.3(3) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.2 版本	不支持，使用 5.4.0.2 版本
5.4.1.2	ASA 9.3(2.2) 版本或更高版本和 ASDM 7.3(3) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.3 版本	不支持，使用 5.4.0.3 版本
5.4.1.3	ASA 9.3(2.2) 版本或更高版本和 ASDM 7.3(3) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.4 版本	不支持，使用 5.4.0.4 版本

Firepower 系统版本	支持的 ASA 和 ASDM 版本		
	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5585-X-SSP-10、ASA 5585-X-SSP-20、ASA 5585-X-SSP-40、ASA 5585-X-SSP-60
5.4.1.4	ASA 9.3(2.2) 版本或更高版本和 ASDM 7.3(3) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.5 版本	不支持，使用 5.4.0.5 版本
5.4.1.5	ASA 9.3(2) 版本或更高版本和 ASDM 7.3(3) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.6 版本	不支持，使用 5.4.0.6 版本
5.4.1.6	ASA 9.3(2) 版本或更高版本和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	不支持，使用 5.4.0.7 版本	不支持，使用 5.4.0.7 版本
6.0	ASA 9.4(2) 版本或 ASA 9.5(1.5) 版本 和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	ASA 9.4(2) 版本或 ASA 9.5(1.5) 版本 和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	ASA 9.4(2) 版本或 ASA 9.5(1.5) 版本 和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）
6.0.0.1	ASA 9.4(2)、9.5(1.5) 或 9.6(1) 版本 和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	ASA 9.4(2)、9.5(1.5) 或 9.6(1) 版本 和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）	ASA 9.4(2)、9.5(1.5) 或 9.6(1) 版本 和 ASDM 7.5(1.112) 版本（用于使用 ASDM 进行本地管理）

Firepower 系统版本	支持的 ASA 和 ASDM 版本		
	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X	具备 FirePOWER 服务的思科 ASA: ASA 5585-X-SSP-10、ASA 5585-X-SSP-20、ASA 5585-X-SSP-40、ASA 5585-X-SSP-60
6.0.1	ASA 9.4(2)、9.5(1.5) 或 9.6(1) 版本 和 ASDM 7.5.2(153) 版本 (用于使用 ASDM 进行本地管理)	ASA 9.4(2)、9.5(1.5) 或 9.6(1) 版本 和 ASDM 7.5.2(153) 版本 (用于使用 ASDM 进行本地管理)	ASA 9.4(2)、9.5(1.5) 或 9.6(1) 版本 和 ASDM 7.5.2(153) 版本 (用于使用 ASDM 进行本地管理)

支持 Firepower 威胁防御的环境

请参阅下表，了解为了运行 Firepower 系统的每个版本所需的 ASA 版本的具体信息。

表 8: Firepower 系统版本支持的 Firepower 威胁防御环境

Firepower 系统版本	Firepower 威胁防御环境			
	具备 Firepower 威胁防御的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5516-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X 和 ASA 5555-X	具备威胁防御的 Firepower 4100 系列: 4110、4120、4140	具备威胁防御的 Firepower 9300	Firepower 威胁防御虚拟: VMware
5.3.x.x	不支持	不支持	不支持	不支持
5.4.x.x	不支持	不支持	不支持	不支持

Firepower 系统版本	Firepower 威胁防御环境			
	具备 Firepower 威胁防御的思科 ASA: ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5516-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X 和 ASA 5555-X	具备威胁防御的 Firepower 4100 系列: 4110、4120、4140	具备威胁防御的 Firepower 9300	Firepower 威胁防御虚拟: VMware
6.0	ASA 9.5 版本或更高版本 和 ROMMON 版本 1.1.8 或更高版本	不支持	FXOS 1.1.2.178 版本或更高版本和 ROMMON 版本 1.1.8 或更高版本	是, 托管于: <ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.1 VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.5 VMware vCloud Director 5.1
6.0.1	ASA 9.6(1) 版本或更高版本 和 ROMMON 版本 1.1.8 或更高版本, 支持它们的产品包括 ASA 5506-X、ASA 5506H-X、ASA 5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5516-X	FXOS 1.1.4 版本或更高版本	FXOS 1.1.4 版本或更高版本	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.1 VMware vSphere 虚拟机监控程序/VMware ESXi 5.5 VMware vCloud Director 5.1

支持适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS 的环境

为了运行 Firepower 系统，必须在以下某个环境中托管适用于 Blue Coat X 系列的思科 NGIPS 设备：

- XOS 9.7.2.x 版本
- XOS 10.x 版本

管理平台和受管设备平台的兼容性

管理平台和受管设备平台的兼容性因版本而异。有关哪些 6.0 版本的管理中心可以管理哪些受管设备的信息，以及有关哪些 6.0 版本的受管设备可以由哪些管理中心管理的信息，请参阅该版本的 *Firepower 系统版本说明*。

支持的集成产品版本

以下集成产品所需的版本因 Firepower 系统版本而异。

表 9: 各版本支持的集成产品

集成产品	6.0.x.x 版本	5.4.1.x 版本	5.4.0.x 版本	5.3.1.x 版本	5.3.0.x 版本	6.0.x 版本
思科身份服务引擎 (ISE)	version 1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
思科 AMP Threat Grid	版本 1.4.2 和更高版本	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
思科 Firepower 系统用户代理	2.2 版本和更高版本	2.2 版本和更高版本	2.2 版本和更高版本	2.2 版本和更高版本	2.2 版本和更高版本	2.3 版本和更高版本

© 思科系统公司。保留所有权利。