



## 快速入門指南



### Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 撥號
- 2 接聽
- 3 靜音
- 4 語音信箱
- 5 轉撥所有來電
- 6 保留
- 7 會議
- 8 轉接
- 9 音量設定
- 10 祕訣



**附註** 為獲得最佳效果，請列印在 8.5 x 14” (legal) 大小的紙張上。

## 1 撥號

若要撥話，請拿起話筒或按喇叭按鈕 ，然後撥號。

### 重撥上一組號碼

按重撥按鈕 .

## 2 接聽

在接到新通話時，電話光條會閃爍紅色。若要接聽來電，請執行下列一項作業：

- 拿起話筒。
- 按喇叭按鈕 .

## 3 靜音

**步驟 1** 在通話中按靜音按鈕 .

**步驟 2** 再按一次靜音可取消靜音。

## 4 語音信箱

當有新留言時，電話會透過下列方式指示：

- 電話光條上持續亮起的紅色指示燈。
- 語音留言指示燈（如果可用）。

### 聽取留言

**步驟 1** 在導覽列中央，按功能按鈕。



**步驟 2** 選取語音信箱（使用導覽墊捲動）。

**步驟 3** 按功能按鈕，然後遵循語音指示作業。

## 5 轉撥所有來電

**步驟 1** 在導覽列中央，按功能按鈕。

**步驟 2** 選取轉撥所有來電（使用導覽墊捲動），然後按功能按鈕。

**步驟 3** 聆聽確認音，然後輸入要轉撥的電話號碼。

**步驟 4** 若要取消來電轉撥，請重複步驟 1-2。

在拿起話筒後，您將聽到確認音，直至您取消通話轉撥。

## 6 保留

**步驟 1** 按保留／繼續按鈕 .

**步驟 2** 若要繼續通話，請再次按保留／繼續按鈕。

## 7 會議

**步驟 1** 在接通的通話（非保留的通話）中，透過按下壓簧開關後放開以得到撥號音。

**步驟 2** 輸入要加入會議之參與者的電話號碼。

**步驟 3** 再次按下壓簧開關後放開（在受話者接聽之前或之後）。

會議會隨即開始。

## 8 轉接

**步驟 1** 在接通的通話（非保留的通話）中按轉接按鈕 .

**步驟 2** 輸入轉接通話受話者的電話號碼。

**步驟 3** 再次按轉接按鈕或掛斷電話（在受話者接聽之前或之後）。

轉接完成。

## 9 音量設定

「音量」按鈕位於鍵台下面。



- 若要調整話筒音量，請在拿起話筒後向上或向下按「音量」按鈕。

- 若要調整鈴聲音量，請在掛上電話後向上或向下按「音量」按鈕。

## 10 祕訣

### 如何使用功能按鈕？

功能按鈕可讓您存取「轉撥所有來電」、「代接」及「群組代接」等功能。您可以按「功能」按鈕，然後使用導覽墊在可用功能中捲動。

### 何處可取得完整的使用者指南？

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

**美洲總部**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
電話：+1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
傳真：+1 408 527-0883

Cisco 及 Cisco 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及／或其子公司在美國與其他國家／地區的商標。您可以從下列網址取得 Cisco 的商標清單：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。此處提及的第三方商標屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. 版權所有。

