

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu




### Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Çevir
- 2 Cevapla
- 3 Sessiz
- 4 Sesli Posta
- 5 Tüm Aramaları İlet
- 6 Beklet
- 7 Konferans
- 8 Aktar
- 9 Ses Düzeyi Ayarları
- 10 İpuçları




**Not** En iyi sonuç için, 8,5 x 14 inç (legal boy) kağıda basın.

## 1 Çevir


Arama yapmak için ahizeyi kaldırın veya **Hoparlör** düğmesine  basın ve bir numara çevirin.

**Son numarayı tekrar arayın**


**Tekrar Ara** düğmesine  basın.

## 2 Cevapla

Yeni bir çağrı aldığınızda, telefonunuzdaki ışık panel kırmızı olarak yanıp söner. Aramayı kabul etmek için, aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Ahizeyi kaldırın.
- **Hoparlör** düğmesine  basın.

## 3 Sessiz

**Adım 1** Arama sırasında **Sessiz** düğmesine  basın.

**Adım 2** Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.

## 4 Sesli Posta

Yeni bir mesaj aldığınızda, telefonunuz şu uyarıları verir:

- Telefonunuzun ışıklı panelinde sabit şekilde yanan kırmızı ışık.
- Sesli mesaj bekleme göstergesi (varsa).

**Mesajları dinleyin**

**Adım 1** Gezinti çubuğunun ortasındaki **Özellik** düğmesine basın.



**Adım 2** **Sesli Posta**'yı seçin (kayırmak için Gezinti çubuğunu kullanın).

**Adım 3** **Özellik** düğmesine basın ve sesli komutları izleyin.

## 5 Tüm Aramaları İlet


**Adım 1** Gezinti çubuğunun ortasındaki **Özellik** düğmesine basın.

**Adım 2** **Tüm Aramaları İlet**'i seçin (kayırmak için Gezinti çubuğunu kullanın) ve **Özellik** düğmesine basın.

**Adım 3** Onay sesini dinledikten sonra aramaları yönlendireceğiniz telefon numarasını girin.

**Adım 4** Arama iletmeyi iptal etmek için, 1. ve 2. adımları tekrarlayın.  
Ahizeyi kaldırdığınızda, arama iletme iptal edilinceye kadar bir onay sesi duyacaksınız.

## 6 Beklet

**Adım 1** **Beklet/Devam et** düğmesine  basın.

**Adım 2** Aramaya devam etmek için, **Beklet/Devam et** düğmesine tekrar basın.


## 7 Konferans

**Adım 1** Çevir sesi almak için, bağlanan aramada (beklemede değil), ahize anahtarına basıp bırakın.

**Adım 2** Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin.

**Adım 3** Ahize anahtarına tekrar basıp bırakın (alıcı cevaplama öncesi veya cevapladıktan sonra).  
Konferans başlar.

## 8 Aktar

**Adım 1** Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), **Aktar** düğmesine  basın.

**Adım 2** Aktarma alıcısının telefon numarasını çevirin.

**Adım 3** **Aktar** düğmesine tekrar basın veya telefonu kapatın (alıcı cevaplama öncesi veya cevapladıktan sonra).

Aktarma tamamlanır.

## 9 Ses Düzeyi Ayarları

Ses Düzeyi düğmesi, tuş takımının altında yer alır.



- Ahizenin ses düzeyini ayarlamak için, telefon açıkken Ses Düzeyi artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Çalma sesi düzeyini ayarlamak için, telefon kapalıyken Ses Düzeyi artırma veya azaltma düğmesine basın.

## 10 İpuçları

**Özellik düğmesi nasıl kullanılır?**

**Özellik** düğmesi; Tüm Aramaları İlet, Cevapla ve Grubu Cevapla gibi özelliklere erişmenizi sağlar. Kullanılabilir özellikler arasında ilerlemek için **Özellik** düğmesine basabilir veya Gezinti çubuğunu kullanabilirsiniz.

**Tam bir Kullanıcı Kılavuzunu nerde bulabilirim?**

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

**Amerika Kitası Genel Merkezi**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
ABD  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1408 527-0883

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco Systems, Inc.'in ve/veya ABD'deki ve diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının listesini [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) adresinde bulabilirsiniz. Sözü geçen üçüncü taraf ticari markalar kendi sahiplerine aittir. Ortak kelimesinin kullanılmış olması, Cisco ile herhangi bir başka şirket arasında bir ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.