



## الرد على مكالمة

اضغط  على وحدة التحكم المضمنة.

## إنهاء مكالمة

اضغط على  على وحدة التحكم المضمنة لمدة ثانيتين.

## رفض مكالمة

اضغط على  مرتين على وحدة التحكم المضمنة.

## ضبط مستوى الصوت

اضغط على  و  على وحدة التحكم المضمنة.

## كتم صوتك في مكالمة

اضغط على  على وحدة التحكم المضمنة.

## إلغاء كتم صوتك في مكالمة

اضغط على  على وحدة التحكم المضمنة.

## إنهاء مكالمة والرد على مكالمة واردة

1. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

2. اضغط على .

## إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد الانتظار

3. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

4. حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

5. اضغط على .

## وضع مكالمة قيد الانتظار واستئناف مكالمة

1. Press  on the in-line controller.

2. اختياري: حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

3. Press  on the in-line controller.

## لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)