

Входящо повикване	Примигване в червен цвят	●
Активно повикване	Плътен червен цвят	●



Входящо повикване	Примигване в зелен цвят	⌋
Активно повикване	Плътен зелен цвят	⌋
Изключване на звука на повикване	Плътен червен цвят	⌋



Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите наушниците си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на наушниците преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате наушниците, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте наушници, когато шофирате. Не оставяйте наушниците или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до наушниците или техните кабели.


Отговаряне на повикване

Натиснете  на контролера на линията.

Приключване на повикване

Задръжте  на контролера на линията за 2 секунди.

Отхвърляне на повикване

Натиснете двукратно  на контролера на линията.

Регулиране на силата на звука на микрофона

Натиснете  и  на контролера на линията.




Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете  на контролера на линията.




Отмяна на заглушването на собствения глас при повикване

Натиснете  на контролера на линията.



Завършване на повикване и отговаряне на постъпващо повикване

1. Задръжте  докато чуete тона .
2. Натиснете .

Приключване на повикване и възобновяване на задържано повикване

3. Задръжте  докато чуete тона .
4. Изберете повикването, което искате да възобновите.
5. Натиснете .

Поставяне на повикване в задържане и възобновяване на повикване

1. Натиснете  на контролера на линията.
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете  на контролера на линията.

За повече информация вижте:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)