

| | | |
|-----------------|---------------------|---|
| Trucada entrant | Vermell intermitent | ● |
| Trucada activa | Vermell fix | ● |



| | | |
|--------------------|------------------|---|
| Trucada entrant | Verd intermitent | ⏏ |
| Trucada activa | Verd fix | ⏏ |
| Trucada silenciada | Vermell fix | ⏏ |



So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles danys auditius.


Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre conduïu. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

Respondre una trucada

Premeu  al controlador en línia.

Finalitzar una trucada

Manteniu premut  al controlador en línia durant 2 segons.

Rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades al controlador en línia.

Ajustar el volum

Premeu  i  al controlador en línia.

Silenciar-vos durant una trucada

Premeu  al controlador en línia.



Activar el vostre so durant una trucada

Premeu  al controlador en línia.



Finalitzar una trucada i respondre una trucada entrant

1. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
2. Premeu .

Finalitzar una trucada i reprendre una trucada en espera

3. Manteniu premut  fins que escolteu un to.
4. Seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
5. Premeu .

Posar una trucada en espera i reprendre una trucada

1. Premeu  al controlador en línia.
2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu  al controlador en línia.

Per obtenir més informació, visiteu:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)