



לחץ קול גבוה – הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות לתקופות זמן ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה.



בעת חיבור האוזניות, הנמך את עוצמת הקול ברמקול האוזניות לפני הרכבת האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני הורדת האוזניות, עוצמת הקול תהיה נמוכה יותר כאשר תרכיב את האוזניות שוב.

התחשב בסביבתך. בעת שימוש באוזניות, הן עשויות לחסום צלילים חיצוניים חשובים, בייחוד במצבי חירום או בסביבות רועשות. אל תשתמש באוזניות בזמן נהיגה. אל תשאיר את האוזניות או את כבלי האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים לדרוך עליהם. תמיד השגח על ילדים שנמצאים בקרבת האוזניות או כבלי האוזניות.

## מענה לשיחה

לחץ על  בבקר בשורה.

## סיום שיחה

החזק  בבקר בשורה למשך 2 שניות.

## דחיית שיחה

לחץ על  פעמיים בבקר בשורה.

## כוונון עוצמת הקול

לחץ על  ועל  בבקר בשורה.

## השתקה עצמית בשיחה

לחץ על  בבקר בשורה.

## ביטול השתקה עצמית בשיחה

לחץ על  בבקר בשורה.

## סיום שיחה ומענה לשיחה נכנסת

1. החזק את  עד שתשמע צליל.

2. לחץ על .

## סיום שיחה וחידוש שיחה ממתינה

3. החזק את  עד שתשמע צליל.

4. בחר את השיחה שברצונך לחדש.

5. לחץ על .

## העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

1. לחץ על  בבקר בשורה.

2. רשות: בחר את השיחה שברצונך לחדש.

3. לחץ על  בבקר בשורה.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינים של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)