







La barra LED se ilumina tal como se describe en la tabla siguiente.

|                    |                   |   |
|--------------------|-------------------|---|
| Llamada entrante   | Parpadea en verde |  |
| Llamada activa     | Verde fijo        |  |
| Llamada en espera  | Pulsación verde   |  |
| Llamada silenciada | Rojo fijo         |  |


## Realizar una llamada

1. Toque **Llamar** .
2. Toque **Buscar o marcar**.
3. Introduzca el número y toque **Llamar**.

## Llamar a un contacto

1. Toque **Llamar** .
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - Introduzca el nombre o número del contacto en el campo **Buscar o marcar** y seleccione el contacto en la lista **Directorio**.
  - Seleccione un contacto de la lista de llamadas recientes.
3. Toque **Llamar**.



## Finalizar una llamada

Toque **Finalizar llamada** .



## Contestar una llamada.

Toque **Contestar**.


## Poner una llamada en espera

1. Toque **En espera** .
2. Para reanudar una llamada en espera, toque **Reanudar** .

## Silenciar el audio

1. Presione **Silenciar**  en el teléfono o **Silenciar**  en un micrófono de extensión.
2. Vuelva a presionar **Silenciar** para activar el sonido.

## Ajustar el nivel de volumen durante una llamada

Presione la parte derecha o izquierda de **Volumen**  para ajustar el volumen cuando el teléfono esté en uso.

## Ajustar el volumen del tono de llamada

1. Toque la esquina superior izquierda de la pantalla del teléfono.
2. Toque **Configuración**.
3. Desplácese por el menú y toque **Tono de llamada y volumen**.
4. Utilice el mando deslizante para ajustar el volumen.

## Cambiar el tono de llamada

1. Toque la esquina superior izquierda de la pantalla del teléfono.
2. Toque **Configuración**.
3. Desplácese por el menú y toque **Tono de llamada y volumen**.
4. Toque un tono de teléfono.

## Ajustar el brillo de la pantalla

1. Toque la esquina superior izquierda de la pantalla del teléfono.
2. Utilice el mando deslizante para ajustar el **Brillo de la pantalla**.

## Unirse a una reunión de Webex con el icono unirse a Webex


1. Toque **Unirse a Webex** .
2. Introduzca el número de reunión que aparece en la invitación a la reunión Webex y toque **Unirse**.

## Compartir la pantalla de forma inalámbrica desde Webex Teams o la aplicación Webex Meetings


1. Únase a la reunión desde la aplicación en su equipo.
2. Seleccione **Conectarse a un dispositivo** y seleccione el teléfono.
3. En la aplicación, seleccione **Compartir > Pantalla**.

## Colaborar con uso compartido por cable

1. Conecte el cable HDMI al puerto del **equipo** en el teléfono.
2. Conecte el cable HDMI al puerto **HDMI** del equipo.
3. Si el recurso compartido no se inicia

automáticamente, toque **Compartir**  **> Compartir una llamada**.

## Colaborar con recursos compartidos de invitados

1. Toque **Compartir**  y tome nota del código de vinculación en la parte inferior de la pantalla del teléfono.
2. En el explorador del equipo, vaya a [devices.webex.com](https://devices.webex.com) e introduzca el código de vinculación.
3. Introduzca el PIN de 4 dígitos que se muestra en la pantalla del teléfono.
4. En el navegador, seleccione el icono de sitio en la barra de direcciones y conceda permiso para compartir la pantalla.
5. (Opcional) Seleccione **Optimizar para vídeo** para mejorar el uso compartido de vídeo.
6. Seleccione **Detener** antes de cerrar la ventana del navegador o el portátil.

## Para obtener más información

Visite <https://help.webex.com>.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)