






Le voyant DEL s'allume comme décrit dans le tableau suivant.

Appel entrant	Vert clignotant	
Appel actif	Vert, continu	
Appel en attente	Vert avec pulsations	
Appel mis en sourdine	Rouge, continu	

Passer un appel

1. Appuyez sur **Appel** .
2. Appuyez sur **Rechercher ou composer**.
3. Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **Appel**.

Appeler un contact

1. Appuyez sur **Appel** .
2. Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Entrez le nom ou le numéro de votre contact dans le champ **Rechercher ou composer**, puis sélectionnez le contact dans le **Répertoire**.
 - Sélectionnez un contact dans la liste des appels récents.
3. Appuyez sur **Appel**.



Mettre fin à un appel

Appuyez sur **Fin d'appel** .



Répondre à un appel

Appuyez sur **Répondre**.


Mettre un appel en garde

1. Appuyez sur **Mise en attente** .
2. Pour reprendre un appel mis en attente, appuyez sur **Reprendre** .

Couper le son

1. Appuyez sur la touche **Silence**  sur le téléphone ou **Silence**  sur le microphone d'extension.
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez sur **Volume**  vers la droite ou vers la gauche pour régler le volume lorsque le téléphone en cours d'utilisation.

Ajuster le volume de la sonnerie

1. Touchez le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Faites défiler le menu et appuyez sur **Sonnerie et volume**.
4. Utilisez le curseur pour régler le volume.


Modification de la sonnerie

1. Touchez le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Faites défiler le menu et appuyez sur **Sonnerie et volume**.
4. Appuyez sur une sonnerie.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Touchez le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.
2. Utilisez le curseur pour régler la **Luminosité de l'écran**.

Participez à une réunion Webex avec l'icône Rejoindre Webex

1. Appuyez sur **Rejoindre Webex** .
2. Entrez le numéro de réunion qui est mentionné dans l'invitation à la conférence Webex et appuyez sur **Rejoindre**.

Partagez votre écran sans fil de l'application Webex des équipes ou des réunions Webex.

1. Joindre la réunion à partir de l'application sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **se connecter à un périphérique** et sélectionnez le téléphone.
3. Dans l'application, sélectionnez **Partager > Écran**.

Collaborer avec le partage de câbles

1. Connectez le câble HDMI au port de l'**ordinateur** sur le téléphone.
2. Connectez le câble HDMI au **port HDMI** de l'ordinateur.
3. Si le partage ne démarre pas automatiquement, appuyez sur **Partager**  > **Partager un appel**.

Collaborer avec le partage invité

1. Appuyez sur **Partager**  et notez le code de jumelage en bas de l'écran du téléphone.
2. Dans le navigateur de votre ordinateur, accédez à devices.webex.com et entrez le code de jumelage.
3. Entrez le code PIN à quatre chiffres qui s'affiche sur l'écran du téléphone.
4. Dans votre navigateur, sélectionnez l'icône du site dans la barre d'adresse et accordez l'autorisation de partager votre écran.
5. (Facultatif) Sélectionnez **Optimiser pour la vidéo** pour améliorer le partage vidéo.
6. Sélectionnez **Arrêter le partage** avant de fermer la fenêtre du navigateur ou l'ordinateur portable.

Pour en savoir plus

Consultez le site <https://help.webex.com>.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot «partenaire» ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)