



La barra a LED si illumina come descritto nella tabella riportata di seguito.

Chiamata in arrivo	Verde lampeggiante	
Chiamata attiva	Verde fisso	
Chiamata in attesa	Verde lampeggiante lento	
Chiamata con microfono disattivato	Rosso fisso	

Esecuzione di una chiamata

1. Toccare **Chiama** .
2. Toccare **Cerca o componi**.
3. Immettere il numero e toccare **Chiama**.

Chiamata a un contatto

1. Toccare **Chiama** .
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Immettere il nome o il numero del contatto nel campo **Cerca o componi** e selezionare il contatto dall'elenco **Rubrica**.
 - Selezionare un contatto dall'elenco delle chiamate recenti.
3. Toccare **Chiama**.

Terminazione di una chiamata

Toccare **Termina chiamata** .

Risposta a una chiamata

Toccare **Rispondi**.

Messa in attesa di una chiamata

1. Toccare **Metti in attesa** .
2. Per riprendere una chiamata in attesa, toccare **Riprendi** .

Disattivazione del microfono

1. Premere **Disattiva microfono**  sul telefono o **Disattiva microfono**  sul microfono di espansione.
2. Premere di nuovo **Disattiva microfono** per disattivare tale funzione.

Regolazione del volume durante una chiamata

Per regolare il volume quando il telefono è in uso, premere **Volume**  verso destra o sinistra.

Regolazione del volume della suoneria

1. Toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo del telefono.
2. Toccare **Impostazioni**.
3. Scorrere il menu e toccare **Suoneria e volume**.
4. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare il volume.

Modifica della suoneria

1. Toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo del telefono.
2. Toccare **Impostazioni**.
3. Scorrere il menu e toccare **Suoneria e volume**.
4. Toccare una suoneria.

Regolazione della luminosità dello schermo

1. Toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo del telefono.
2. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la **Luminosità dello schermo**.

Partecipazione a una riunione Webex con l'icona Partecipa a Webex

1. Toccare **Partecipa a Webex** .
2. Immettere il numero riunione riportato nell'invito alla riunione Webex e toccare **Partecipa**.

Condivisione dello schermo in modalità wireless dall'app Webex Teams o Webex Meetings

1. Partecipare alla riunione utilizzando l'app sul computer.
2. Selezionare **Connettiti a un dispositivo** e selezionare il telefono.
3. Nell'app selezionare **Condividi > Schermo**.

Collaborazione con condivisione via cavo

1. Collegare il cavo HDMI alla porta **Computer** sul telefono.
2. Collegare il cavo HDMI alla porta **HDMI** sul computer.
3. Se la condivisione non si avvia automaticamente, toccare **Condividi**  > **Condividi una chiamata**.

Collaborazione con condivisione guest

1. Toccare **Condividi**  e annotare il codice di abbinamento visualizzato nella parte inferiore dello schermo del telefono.
2. Nel browser del computer, accedere a devices.webex.com e immettere il codice di abbinamento.
3. Immettere il PIN di 4 cifre visualizzato sullo schermo del telefono.
4. Nel browser, selezionare l'icona del sito nella barra dell'indirizzo e concedere l'autorizzazione per condividere lo schermo.
5. (Facoltativo) Selezionare **Optimize for Video** (Ottimizza per il video) per migliorare la condivisione video.
6. Selezionare **Stop sharing** (Interrompi condivisione) prima di chiudere la finestra del browser o il laptop.

Ulteriori informazioni

Vedere <https://help.webex.com>.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)