



Utiliser un téléphone IP Cisco Unified avec Cisco Vision Dynamic Signage Director Contrôle de TV

Démarrage rapide

BIENVENUE

Intégré à vos loges, le téléphone IP Cisco Unified permet de contrôler les TV et de passer des appels. Il possède un écran tactile, des touches de fonction (qui varient selon le contenu de l'écran et l'implémentation de votre site), un clavier de navigation et le clavier du téléphone.



- 1 Utilisez l'**écran tactile** pour sélectionner les TV ou un service.
CONSEIL : si les services ne s'affichent pas, appuyez sur le bouton  Services.
- 2 Les **touches de fonction** permettent d'effectuer les actions suivantes :
 - naviguer,
 - activer ou désactiver le mode silencieux de toutes les TV avec une seule touche,
 - activer ou désactiver toutes les TV avec une seule touche.
- 3 Le **pavé de navigation** n'est pas utilisé avec les services de contrôle du téléviseur dans le Dynamic Signage Director.
- 4 Utilisez le **clavier** pour composer un numéro de téléphone ou pour saisir un numéro de chaîne.
- 5 Les boutons de ligne permettent de sélectionner une ligne téléphonique (si plusieurs lignes sont disponibles), d'utiliser la numérotation rapide ou d'accéder à une URL définie.

COMMANDES DES TV

Pour utiliser les commandes des TV, appuyez sur **TV/Volume**.



SÉLECTION D'UN ÉCRAN

En règle générale, les TV sont identifiées par leur emplacement. Appuyez sur l'étiquette de la TV dont vous voulez utiliser les commandes ou appuyez sur **Toutes**.



SÉLECTION D'UNE CHAÎNE

Appuyez sur la chaîne de votre choix ou sur les flèches Haut de page ou Bas de page pour afficher d'autres chaînes.



REMARQUE : la touche fonction **Retour** permet de revenir à l'écran opérationnel précédent. Pour parcourir plusieurs pages d'une liste, utilisez les flèches Haut de page ou Bas de page.

Vous pouvez également appuyer sur **Guide** pour afficher le guide des chaînes de la TV associée, ou sur **Clavier** et saisir un numéro de chaîne de votre choix.



RÉGLAGE DU VOLUME

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons suivants :



- augmente le volume d'une ou plusieurs TV sélectionnées.
- réduit le volume d'une ou plusieurs TV sélectionnées.
- active ou désactive le mode silencieux sur une ou plusieurs TV sélectionnées.



UTILISATION DES FONCTIONS AVANCÉES

Pour accéder aux fonctions avancées, telles que les commandes d'entrées externes et le sous-titrage, appuyez sur **Avancé**.



ENTRÉES TV

Si la TV a été configurée pour autoriser des périphériques d'entrée externe, tels qu'un lecteur DVD ou un ordinateur personnel, la liste des entrées TV répertorie les sources disponibles. Appuyez sur l'entrée de votre choix.



Sous-titrage

La plupart des chaînes disponibles fournissent des sous-titres qui s'affichent sur la TV. Pour activer les sous-titres (ou les désactiver), appuyez sur **s.-t.**



REMARQUE : selon votre configuration, plusieurs options de sous-titrage peuvent être disponibles.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pour passer un appel téléphonique, décrochez simplement le combiné et composez le numéro de votre choix.

Vous pouvez également :

- appuyer sur le symbole Téléphone de l'écran tactile et composer le numéro sur le panneau tactile affiché,
- appuyer sur la touche de numérotation rapide de votre choix (sa disponibilité peut varier).



Si la loge est équipée de plusieurs lignes téléphoniques et que vous souhaitez passer un appel sur une ligne autre que la ligne principale, appuyez simplement sur le bouton associé à la ligne de votre choix, puis composez le numéro à l'aide du clavier.

UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION

Les touches de fonction du téléphone sont situées en bas de l'écran tactile et permettent d'accéder aux différentes fonctions, qui varient selon l'écran en cours d'affichage.

Touche de fonction	Fonction
Avancé	Accédez aux fonctionnalités avancées (les entrées externes et le sous-titrage) de la TV sélectionnée.
Retour	Retournez à l'écran opérationnel précédent.
Guide	Affichez le guide des chaînes de la TV sélectionnée.
Accueil ou Éteindre	Retournez à la page d'accueil (Commandes de l'écran).
Clavier	Sélectionnez une chaîne en saisissant un numéro à l'aide du clavier.
Muet ou Dés. Muet	Activez ou désactivez le volume sur toutes les TV.
Allumer ou Éteindre	Allumez ou éteignez toutes les TV.
Plus	(9971 uniquement) touches de fonction supplémentaires avancées

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site de Cisco, à l'adresse www.cisco.com/go/offices.

