



WILLKOMMEN

Mit dem Cisco Unified IP-Telefon können Sie die TV-Geräte in Ihrer Luxus-Suite steuern und Anrufe tätigen. Das Gerät verfügt über einen Touchscreen, Softkey-Tasten (die abhängig vom Telefonmodell, Bildschirminhalt und der Implementierung am Standort unterschiedliche Funktionen erfüllen), eine Navigationstaste und eine Telefontastatur.



- 1 Über den **Touchscreen** können Sie TV-Geräte und/oder Services auswählen.
- 2 **TIPP:** Tippen Sie die Services-Taste , falls keine Services angezeigt werden.
Funktionen der Softkey-Tasten:
 - Navigation
 - Gleichzeitiges Ein- und Ausschalten der Stummschaltung *aller* TV-Geräte mit einem Tastendruck
 - Ein- und Ausschalten *aller* TV-Geräte mit einem Tastendruck
- 3 Die **Navigationstaste** wird für die TV-Steuerung in Dynamic Signage Director nicht verwendet.
- 4 Mit der **Tastatur** können Sie eine Telefonnummer wählen oder eine Kanalnummer eingeben.
- 5 Mit den **Leitungstasten** können Sie eine Telefonleitung auswählen (wenn mehrere vorhanden sind), eine Kurzwahl wählen oder zu einer festgelegten URL wechseln.

SERVICE AUSWÄHLEN

Tippen Sie auf **HDMI-In-Broadcast**.



HINWEIS: HDMI-In-Broadcast wird nur von Media Player SV-4K unterstützt. Verwaltung von Bestellungen und Alben wird nur auf Cisco DMP 4310G Media Player unterstützt.

AUSWÄHLEN EINES BILDSCHIRMS

Die TV-Geräte, die zur Suite gehören, werden in der Regel mit ihrem Namen angezeigt. Tippen Sie auf die Bezeichnung des gewünschten TV-Geräts.



AUSWÄHLEN EINES KANALS

Tippen Sie auf den gewünschten DMP-kodierten Kanal, um das Streaming zu starten. In diesem Beispiel erfolgt das Streaming über HDMI-In Custom Ch.



HINWEIS: Mit der Softkey-Taste **Zurück** können Sie zum vorherigen Bildschirm wechseln. Alternativ hierzu können Sie auf **Kanäle** tippen, um die Kanalliste auf dem verbundenen TV-Gerät anzuzeigen, oder auf **Tastenfeld** tippen, und die gewünschte Kanalnummer eingeben.

WECHSELN DES HDMI IN-KANALS

Tippen Sie zum Wechseln des Streaming-Kanals auf einen anderen verfügbaren Kanal. Sie brauchen nicht auf **Aus** zu tippen. Durch Tippen auf einen anderen Kanal wird das Streaming des aktuellen Kanals automatisch beendet und das Streaming des neuen Kanals gestartet.

STOPPEN DES HDMI IN-KANALS

Tippen Sie auf **Aus**, um das Streaming des Kanals zu beenden. Tippen Sie im obigen Beispiel auf **Aus**, um das Streaming über HDMI-In Custom Ch. zu beenden.

HINWEIS: Damit der HDMI-In-Broadcast-Kanal angezeigt wird, müssen Sie ein TV-Gerät auswählen.



ANPASSUNG DER LAUTSTÄRKE

Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen, um die Lautstärke anzupassen:



➤ Zum Erhöhen der Lautstärke der ausgewählten TV-Geräte



➤ Zum Verringern der Lautstärke der ausgewählten TV-Geräte



➤ Zum Stummschalten bzw. Aufheben der Stummschaltung der ausgewählten TV-Geräte

ANZEIGEN DES KANALS AUF TV-GERÄTEN

Wählen Sie nach Start des Streamings das TV-Gerät aus, auf dem der HDMI-In-Broadcast angezeigt werden soll. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf **TV/Lautstärke**.



Tippen Sie auf die Bezeichnung des gewünschten TV-Geräts, oder tippen Sie auf **Alle**. Tippen Sie auf den gewünschten HDMI In-Kanal.

NUTZUNG ERWEITERTER FUNKTIONEN

Um die erweiterten Funktionen, wie z.B. die Steuerungselemente für externe Eingabegeräte und Untertitel, aufzurufen, tippen Sie auf **Erweitert**.



TV-Eingaben

Wenn das TV-Gerät so konfiguriert ist, dass externe Eingabegeräte, wie DVD-Player oder PCs, unterstützt werden, zeigt das TV-Gerät eine Liste der verfügbaren Quellen an. Tippen Sie auf das gewünschte Eingabegerät.

Funktionen: Untertitel

Viele der verfügbaren Kanäle stellen Untertitel zur Verfügung, die auf dem TV-Gerät angezeigt werden können. Zum Ein- bzw. Ausschalten von Untertiteln tippen Sie auf **Cc**.



HINWEIS: Abhängig von Ihrer Konfiguration kann es mehrere Optionen für Untertitel geben.

BENUTZUNG DER SOFTKEY-TASTEN

Die Softkey-Tasten des Telefons befinden sich unten auf dem Touchscreen. Sie ermöglichen je nach Telefonmodell und dem angezeigten Bildschirm den Zugriff auf bestimmte Funktionen.

Softtasten	Rolle
Erweitert	Zugriff auf die erweiterten Funktionen (externe Eingabegeräte, Untertitel) für das ausgewählte TV-Gerät
Zurück	Zurück zum vorherigen Bildschirm
Kanäle	Anzeigen der Kanalliste auf dem ausgewählten TV-Gerät
Startseite Schließen	Zurück zum Startbildschirm (Bedienung der Bildschirme)
Tastenfeld	Geben Sie über das Tastenfeld eine Zahl ein, um einen Kanal zu auswählen
Stumm oder Stumm/-	Stummschaltung für alle TV-Geräte ein- bzw. ausschalten
TV EIN oder TV AUS	Ein- oder ausschalten aller TV-Geräte
Mehr	(nur für 9971) Anzeige zusätzlicher Softkey-Tasten

Cisco verfügt über mehr als 200 Niederlassungen weltweit. Die Adressen mit Telefon- und Faxnummern finden Sie auf der Cisco Website unter www.cisco.com/go/offices.

