


# Guía de referencia rápida de Cisco Webex Room serie Touch10 CE9.12




## Realizar una llamada desde la lista de contactos


- 1 Pulse el botón verde **Llamar**.




- 2 Para buscar a alguien en una lista específica (favoritos, directorio o recientes), pulse sobre esa lista y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta encontrar la entrada a la que se llamará.



- 3 Pulse sobre esa entrada para que aparezca el botón verde **Llamar**. A continuación, pulse el botón verde **Llamar** como se muestra.




- 4 Se iniciará la llamada.  
Para finalizar la llamada, pulse el ícono rojo **Finalizar**.




## Realizar una llamada a partir del nombre, número o dirección

- 1 Pulse el botón verde **Llamar**.




- 2 Pulse sobre el campo **Buscar** o **Marcar**. De esta forma aparecerá el teclado.



- 3 Ingrese un nombre, número o dirección. Las coincidencias o sugerencias posibles se mostrarán a medida que escriba. Si la coincidencia correcta aparece en la lista, púlsela. De lo contrario, siga escribiendo.




- 4 Una vez que haya ingresado o encontrado la persona a la que quiere llamar, pulse el botón verde **Llamar** para realizar la llamada.




## Iniciar videoconferencia


- 1 Durante una llamada, pulse **Agregar**.




- 2 Busque a quién llamar de la manera habitual.



- 3 Realice la llamada de la manera habitual.



- 4 Esta llamada nueva se agregará a la existente, lo que creará una conferencia.



Repita los pasos para agregar más personas.




## Desviar llamadas y No molestar

- 1 Pulse el ícono > en la esquina superior izquierda.



- 2 Active o desactive funciones según sea necesario. Cuando termine, pulse en cualquier lugar fuera del menú.




## Usar la función Proximidad para compartir contenido

En su PC, establezca la proximidad en **Activado** para compartir contenido de manera inalámbrica con otros.


## Compartir contenido por fuera de las llamadas

Para compartir contenido por fuera de las llamadas, conecte la fuente, asegúrese de que esté encendida y pulse **Compartir**. A continuación, se le ofrecerá compartir el contenido.




## Compartir contenido en una llamada

- 1 Conecte la fuente al sistema de video con un cable apropiado, asegúrese de que esté encendida y pulse **Compartir**.




- 2 Presione **Vista previa local** para ver el contenido sin compartirlo. Pulse la X en la esquina superior derecha para volver a la pantalla anterior.




- 3 Para interrumpir la vista previa, pulse **Detener vista previa**.

Para compartir contenido con los participantes remotos, pulse **Compartir en llamada**.




- 4 Para dejar de compartir contenido, presione **Dejar de compartir** como se muestra.




## Transferir una llamada en curso


- 1 Pulse el botón **Transferir**. Esto hará que la llamada actual se ponga en espera.



- 2 Busque a quién llamar de la manera habitual.



- 3 Pulse el botón verde **Llamar**. Comuníquese con el receptor para confirmar que la transferencia se ejecuta correctamente. La persona a la que se transfiera aún está en espera.



- 4 Presione **Completar transferencia**.

