





Realizar una llamada desde la lista de contactos


- 1 Toque el botón verde **Llamar**.



- 2 Para buscar a alguien en una lista específica (Favoritos, Directorio o Recientes), toque dicha lista y desplácese para localizar la entrada a la que desea llamar.



- 3 Toque la entrada para generar el botón verde **Llamar**. A continuación, toque el botón verde **Llamar**, tal como se muestra.




- 4 La llamada se realizará ahora. Para finalizar la llamada, toque el icono rojo **Finalizar**.




Realizar una llamada con el nombre, el número o la dirección

- 1 Toque el botón verde **Llamar**.




- 2 Toque los campos **Buscar** o **Marcar**. De esta forma, se abrirá el teclado.



- 3 Escriba un nombre, un número o una dirección. Aparecerán sugerencias o posibles coincidencias a medida que escriba. Si la coincidencia correcta aparece en la lista, toque en ella. De lo contrario, siga escribiendo.




- 4 Cuando haya escrito o localizado a la persona que desea llamar, toque el botón verde **Llamar** para realizar la llamada.




Iniciar una conferencia de vídeo


- 1 Durante una llamada, toque **Agregar**.



- 2 Localice a la persona que desea llamar del modo habitual.



- 3 Efectúe la llamada del modo habitual.



- 4 Esta nueva llamada se agrega a la existente, creando una conferencia.




Repita el proceso para agregar más personas.



Desvío de llamadas, Proximity y No molestar

- 1 Puntee el icono > de la esquina superior izquierda.



- 2 Active o desactive las funciones según sea necesario. Toque en cualquier lugar fuera del menú cuando haya terminado.




Utilizar Proximity para compartir contenido

En su equipo, establezca Proximity como **Activa** para compartir contenido de forma inalámbrica con otras personas.


Compartir contenido fuera de las llamadas

Para compartir contenido fuera de las llamadas, conecte la fuente, asegúrese de que está encendida y toque **Compartir**. Se mostrará entonces la opción de compartir contenido.



Compartir contenido en una llamada

- 1 Conecte la fuente al sistema de vídeo con un cable adecuado, asegúrese de que se ha encendido y toque **Compartir**.



- 2 Toque **Vista previa local** para ver el contenido sin compartirlo. Toque la X en la esquina superior derecha para volver a la pantalla anterior.




- 3 Para salir de la vista previa, toque **Detener vista previa**.

Para compartir contenido con participantes remotos, pulse **Compartir en llamada**.




- 4 Para dejar de compartir contenido, toque **Dejar de compartir**, tal como se muestra.




Transferir una llamada en curso


- 1 Toque el botón **Transferir**. Esto hará que la llamada actual se ponga en espera.



- 2 Busque a la persona que desea llamar del modo habitual.



- 3 Toque el botón verde **Llamar**. Hable con la persona para confirmar que acepta la transferencia. La persona que va a transferirse sigue en espera.



- 4 Toque **Completar transferencia**.

