





## Volání ze seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.



- 2 Chcete-li vyhledat nějakou osobu v konkrétním seznamu (Oblíbené, Adresář nebo Historie), klepněte na požadovaný seznam a posunutím dolů najdete osobu, které chcete volat.




- 3 Klepnutím na vyhledanou položku vyvoláte zelené tlačítko **Volat**. Poté na zelené tlačítko **Volat** klepněte (viz obrázek).




- 4 Nyní bude hovor uskutečněn.

Chcete-li hovor ukončit, klepněte na červenou ikonu **Konec**.




## Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.




- 2 Klepněte na pole **Hledat** nebo **Vytočit**. Tato akce zobrazí klávesnici.



- 3 Zadejte jméno, číslo nebo adresu. Během zadávání se budou zobrazovat odpovídající položky a/nebo návrhy. Když se v seznamu zobrazí správná položka, klepněte na ni. V opačném případě pokračujte v zadávání.




- 4 Po zadání nebo vyhledání osoby, které chcete volat, uskutečňte hovor klepnutím na zelené tlačítko **Volat**.




## Zahájení videokonference


- 1 Při hovoru klepněte na tlačítko **Přidat**.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.




- 3 Obvyklým způsobem uskutečňte hovor.



- 4 Tento nový hovor bude nyní přidán ke stávajícímu hovoru, čímž vytvoříte konferenci.


Opakováním postupu přidejte další osoby.






## Přesměrování hovorů, aplikace Proximity a funkce Nerušit

- 1 Klepněte na ikonu > v levém horním rohu.



- 2 Podle potřeby aktivujte či deaktivujte funkce. Po skončení klepněte kamkoli mimo nabídku.




## Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Chcete-li bezdrátově sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro aplikaci Proximity možnost **Zapnuto**.


## Sdílení obsahu mimo hovoru

Chcete-li sdílet obsah mimo hovoru, připojte zdroj, přesvědčte se, že je zapnutý, a klepněte na možnost **Sdílet**. Poté vám bude nabídnuta možnost sdílet obsah.




## Sdílení obsahu během hovoru

- 1 Připojte zdroj k videosystému pomocí vhodného kabelu, přesvědčte se, že je zapnutý, a potom klepněte na tlačítko **Sdílet**.




- 2 Klepnutím na možnost **Místní náhled** zobrazíte obsah, aniž byste jej sdíleli. Klepnutím na tlačítko X v pravém horním rohu se vrátíte na předchozí obrazovku.




- 3 Chcete-li náhled ukončit, klepněte na možnost **Ukončit náhled** (Stop preview).

Chcete-li sdílet obsah se vzdálenými účastníky, klepněte na možnost **Sdílet při hovoru**.




- 4 Chcete-li sdílení obsahu ukončit, klepněte na možnost **Ukončit sdílení** (viz obrázek).




## Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Klepněte na tlačítko **Přepojit**. Tato akce přidříží aktuální hovor.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení žádoucí. Osoba, která má být přepojena, je stále přidřena.



- 4 Klepněte na možnost **Ukončit přepojení**.

