



Hurtigveiledning for samtaleberørings panel for Cisco Webex RoomOS 10.15

Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-tasten.




- 2 Hvis du vil søke etter en person i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), trykker du på den aktuelle listen og blar deretter nedover for å finne oppføringen du vil ringe opp.



- 3 Trykk på oppføringen for å vise den grønne **Ring**-tasten. Trykk deretter på den grønne **Ring**-tasten, som vist.




- 4 Anropet foretas. For å avslutte samtalen, trykker du på den røde **Avslutt samtale**-tasten.




Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse

- 1 Trykk på den grønne **Ring**-tasten.




- 2 Trykk på Søk eller ring-feltet. Tastaturet aktiveres.



- 3 Tast et navn, nummer eller adresse. Mulige treff og/eller forslag vises mens du skriver. Hvis riktig treff vises i listen, trykker du på treffet. Hvis ikke fortsetter du å skrive.




- 4 Når du har skrevet inn eller funnet den du vil ringe til, trykker du på den grønne **Ring**-tasten for å foreta anropet.




Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale, trykker du på **Legg til**.




- 2 Finn den du vil ringe til, på vanlig måte.



- 3 Foreta anropet, på vanlig måte.



- 4 Den nye anropet legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.




Gjenta for å legge til flere personer.


Hurtigveiledning for samtaleberørings panel for Cisco Webex RoomOS 10.15

Viderekoble samtaler og ikke forstyr

- 1 Trykk på >-ikonet øverst i venstre hjørne.



- 2 Aktiver/deaktiver funksjoner etter behov. Trykk hvor som helst utenfor menyen når du er ferdig.




Bruke nærhet til å dele innhold

På PC-en din setter du nærhet til **På** for å dele innhold trådløst med andre.


Dele innhold utenfor samtaler

Hvis du vil dele innhold utenfor samtaler, kobler du til kilden, sjekker at den er påslått, og trykker på **Del**. Du blir deretter spurt om du vil dele innhold.




Dele innhold i en samtale

- 1 Koble kilden til videosystemet med en egnet kabel, sjekk at det har blitt slått på, og trykk på **Del**.




- 2 Trykk på **Forhåndsvisning** for å vise innholdet uten å dele det. Trykk på X i det øvre høyre hjørnet for å gå tilbake til forrige visning.




- 3 For å avbryte forhåndsvisningen, trykker du på **Stopp forhåndsvisning**.

Hvis du vil dele innhold med eksterne deltakere, trykker du på **Del i samtale**.




- 4 Hvis du vil avslutte deling av innhold, trykker du på **Stopp deling**, som vist.




Overføre en pågående samtale


- 1 Trykk på **Overfør**-tasten. Den gjeldende samtalen settes på vent.



- 2 Søk etter den du vil ringe til, på vanlig måte.



- 3 Trykk på den grønne **Ring**-tasten. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er OK. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.



- 4 Trykk på **Fullfør overføring**.

