



# Cisco Webex Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı Başvuru Kılavuzu RoomOS 10.15

## Kişi listesinden çağrı yapma


- 1 Yeşil **Ara** düğmesine dokunun.



- 2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Aramalar) bir kişiyi aramak için ilgili listeye dokunun ve çağrı yapacağınız girişi bulmak için aşağı kaydırın.




- 3 Yeşil **Ara** düğmesini ekrana getirmek için bu girişe dokunun. Ardından, gösterildiği gibi yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




- 4 Çağrı gerçekleştirilir.

Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı **Çağrıyı bitir** düğmesine dokunun.



## Ad, numara veya adres kullanarak çağrı yapma

- 1 Yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




- 2 Ara veya Çevir alanına dokunun. Klavye ekrana gelir.



- 3 Bir ad, numara veya adres girin. Siz yazarken olası eşleşmeler ve/veya öneriler görüntülenir. Listede doğru eşleşme belirirse bu eşleşmeye dokunun, aksi takdirde yazmaya devam edin.




- 4 Aranılacak kişiyi yazdığınızda veya bulduğunuzda çağrıyı gerçekleştirmek için yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




## Video konferans başlatma


- 1 Çağrı sırasında **Ekle**'ye dokunun.



- 2 Çağrı yapılacak kişiyi her zamanki şekilde bulun.




- 3 Çağrıyı her zamanki şekilde gerçekleştirin.



- 4 Yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenerek bir konferans oluşturacaktır.


Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.




# Cisco Webex Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı Başvuru Kılavuzu RoomOS 10.15

## Çağruları iletme ve rahatsız etmeyin

- 1 Sol üst köşedeki > simgesine dokununuz.



- 2 İşlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde menü dışında herhangi bir yere dokununuz.




## İçeriği paylaşmak için Proximity'yi kullanma

Diğerleriyle kablosuz olarak içerik paylaşmak için bilgisayarınızda Proximity'yi **Açık** olarak ayarlayın.


## Çağrılar dışında içerik paylaşma

Çağrılar dışında içerik paylaşmak için kaynağı bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Paylaş**'a dokununuz. İçerik paylaşımı sunulur.




## Çağrıda içerik paylaşma

- 1 Kaynağı uygun bir kabloyla video sistemine bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Paylaş**'a dokununuz.




- 2 içeriği paylaşmadan görüntülemek için **Önizleme**'ye dokununuz. Önceki ekrana dönmek için sağ üst köşedeki 'X' e dokununuz.




- 3 Önizlemeyi durdurmak için **Önizlemeyi Durdur**'a dokununuz.

Uzaktan katılımcılarla içerik paylaşmak için **Çağrıda paylaşım**'a dokununuz.




- 4 içerik paylaşımını durdurmak için gösterildiği şekilde **Paylaşımı Durdur**'a dokununuz.



## Devam eden çağrıyı aktarma


- 1 **Aktar** düğmesine dokununuz. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.



- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.



- 3 Yeşil **Ara** düğmesine dokununuz. Aktarmanın uygun olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.



- 4 **Aktarımı Tamamla**'ya dokununuz.

