


Snelle naslaggids RoomOS 11.1 voor Cisco Room-serie aanraakcontroller

Een oproep plaatsen


- 1 Tik op de knop **Bellen**.



- 2 Tik op **Favorieten**, **Recente** of **Adresboek** en blader omlaag om een contactpersoon te zoeken.




- 3 Tik vervolgens op het item en tik op de groene knop **Oproep**.



- 4 Het gesprek wordt geplaatst.

Tik op de rode knop **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.




Een oproep plaatsen aan de hand van de naam, het nummer of het adres


- 1 Tik op de knop **Bellen**.




- 2 Tik op het veld **Zoeken**. Het toetsenbord wordt geopend.



- 3 Typ een naam, nummer of adres. Overeenkomsten en suggesties worden tijdens het typen weergegeven. Als de juiste overeenkomst wordt weergegeven, tikt u erop, anders typt u gewoon verder.




- 4 Wanneer u uw contactpersoon hebt gevonden en geselecteerd, tikt u op de groene knop **Oproep** om de oproep te plaatsen.




Een videoconferentie starten


- 1 Tik tijdens een oproep op **Toevoegen**.




- 2 Zoek en selecteer de volgende persoon die u wilt bellen.



- 3 Tik op **Toevoegen** op de contactkaart.



- 4 Tik op **Samenvoegen** in de gespreksbesturingselementen om het nieuwe gesprek toe te voegen aan een bestaand gesprek. U hebt nu een conferentie tot stand gebracht.




Herhaal deze procedure om meer mensen toe te voegen.


Snelle naslaggids RoomOS 11.1 voor Cisco Room-serie aanraakcontroller

Gesprekken doorschakelen en niet storen

1 Tik op de naam in de linkerbovenhoek.



2 Activeer/deactiveer een van beide functies. Tik op een willekeurige plaats buiten het menu als u klaar bent.



Proximity gebruiken om inhoud te delen

Zet Proximity op uw pc **Aan** om de inhoud draadloos met anderen te delen. U kunt ook draadloos delen met Miracast® of AirPlay, wanneer deze optie is ingeschakeld.


Inhoud buiten een oproep delen

Om inhoud buiten een oproep te delen, sluit u de bron aan, zorgt u ervoor dat die is ingeschakeld en tikt u op **Scherm delen**. Selecteer vervolgens uw bron en tik op Weergeven.




Inhoud delen tijdens een gesprek

1 Als u een kabel gebruikt, sluit u de bron aan en zorgt u ervoor dat deze is ingeschakeld. Open in een gesprek de gespreksbesturingselementen en tik op **Delen**.




2 Selecteer uw bron. Tik op **Weergeven** voor een voorbeeld en tik vervolgens op **Delen** wanneer u klaar bent.




Of tik op **Delen in gesprek** om meteen te delen.

3 Tik op **Delen stoppen** om het delen te beëindigen.




Een lopend gesprek doorverbinden


1 Open in een gesprek de gespreksbesturingselementen en tik op **Meer**. Tik vervolgens op **Doorverbinden**. De huidige oproep wordt in de wacht geplaatst.



2 Zoek en selecteer een contactpersoon.



3 Tik op de groene knop **Doorverbinden**. Spreek met de persoon om te bevestigen of de doorverbinding OK is. De door te verbinden persoon bevindt zich nog steeds in wachtstand.



4 Tik op **Doorverbinden voltooien**.

