

Birini Arama

1

Gösterildiği şekilde **Çevir**'e dokununuz.



2

Numarayı gösterildiği şekilde tuşlayınız.




3

Numara tuşlandıığında, çağrı yapmak için **Çağrı** tuşuna dokununuz.



Klavye düzeni



Tuş takımı ve alfasayıca klavye arasında geçiş yapmak için gösterildiği şekilde dokununuz.

Kişi Listesini Kullanarak Birini Arama

Bir kişiyi aramak için buraya dokunarak sanal klavyeyi çağırın ve daha sonra adı veya numarayla girin. Eşleşmeler, siz yazarken görünmeye başlayacaktır. Her üç liste de olası eşleşmeler için incelenecektir.

1

Sadece belirli bir listede bakarsanız, önce ilgili sekmeye dokununuz.

Tüm eşleşmeler burada görünecektir. Bir girişi seçmek için dokununuz. Seçilen giriş mavi arka planla görünecektir.



Bir girişin yerini bulmak için, akıllı telefonda yaptığınız gibi bir liste boyunca kaydırma da yapabilirsiniz. Bir girişi seçmek için dokununuz.

2




Bir giriş bulunduğunda ve seçildiğinde **Çağrı** menüsü görünür.

Çağrı yapmak için **Çağrı** öğesine dokununuz. Birkaç seçenek mevcuttur. Mevcut seçenekler her zaman içeriğe bağlıdır, yani anlam ifade etmeyen seçenekler gösterilmez. Örneğin, **Sık Kullanılanlara Ekle** seçeneği zaten **Sık Kullanılanlar** listenizde olan kişiler için görüntülenmeyecektir.


Birden Çok Kişiyi Arama (İsteğe Bağlı Özellik)

1




Zaten bir çağrıda olduğunuzu varsayın.

2



Ekle öğesine dokununuz.

3



Normal şekilde çağrı yapılacak kişiyi bulun.

4




Çağrıyı normal şekilde yapın.

5



Konferansı oluşturmak için **Birleştir** öğesine dokunmanız istenebilir.

6



Bu yeni arama hemen mevcut aramaya eklenir.

Sunum ögesine dokunmadan önce, sunum kaynağınızın açık ve video sistemine bağlı olduğundan emin olun.

1

Kaynağınızın bağlı ve açık olduğundan emin olun. Belirtildiği gibi, **Sunum** ögesine dokununuz.



2

Gösterildiği şekilde gerekli olan kaynağın yerini belirlemek için yatay olarak kaydırın, (a). Ardından **Sun** ögesine (b) dokununuz. Şimdi sunumu ekranda görmemiz gerekir.



3

Sunum bittiğinde belirtildiği gibi **Sunumu Durdur** ögesine dokununuz.



Dokunmatik Yüzeyde Gezinme



Gerekliyse, sistemi uyandırmak için dokunmatik ekrana dokununuz.



Fonksiyonunu etkinleştirmek için bir düğmeye dokununuz.



Akıllı telefonda olduğu gibi listelerde kaydırma yapınız.

Rahatsız etmeyin özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak, *Beklemede* özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve *Ayarlar* ögesine erişmek için sol üst köşeye dokununuz.

Mevcutsa, **?** ögesine dokunarak *Yardım masası* ile iletişim kurun veya bu birime erişin.

Kendi görüntüm özelliğini ve kamera ayarlarını etkinleştirmek için **Kamera** simgesine dokununuz.

Saat, sağ üst köşede gösterilir.



İçerik paylaşmaya ve sunum yapmaya başlamak için **Sunum** ögesine dokununuz.

Mikrofonu susturmak/mikrofonun sesini açmak için **Mikrofon** düğmesine basın.

Tuş takımını çağırmak için **Çevir** ögesine dokununuz.

Sık Kullanılanlar, *Dizin* ve *Geçmiş* de dahil olmak üzere, kişi listesini çağırmak için **Kişiler** ögesine dokununuz.

Gelecek programlanan toplantılar listesini çağırmak için **Toplantılar** ögesine dokununuz.

Uygun olduğunda, sesli posta sistemini çağırmak için **Mesajlar** ögesine dokununuz.

Hoparlör ses seviyesini azaltmak için **Ses Seviyesi** düğmesinin sol tarafını, artırmak için ise sağ tarafını basılı tutunuz.