

Guia d'inici ràpida




Telèfon SIP 3905 de Cisco Unified

- 1 Marcar
- 2 Contestar
- 3 Silenci
- 4 Bústia de veu
- 5 Desviar Totes Trucades
- 6 Espera
- 7 Conferència
- 8 Transferència
- 9 Configuració de Volum
- 10 Consells



Nota Per obtenir resultats òptims, imprimiu en paper legal de mida 216 x 356 mm (8,5 x 14 polzades).

1 Marcar


Per fer una trucada, despengeu l'auricular o premeu el botó **Altaveu**  i torni a marcar un número.

Tornar a marcar l'últim número


Premeu el botó **Retruc** .

2 Contestar

Quan rebeu una trucada nova, la franja lluminosa del telèfon parpelleja en vermell. Per contestar la trucada, realitzeu una de les accions següents:

- Aixequiu l'auricular.
- Premeu el botó **Altaveu** sense il·luminar .

3 Silenci

Pas 1 Premeu el botó **Silenci**  mentre esteu en una trucada.

Pas 2 Premeu **Silenci** un altre cop per tornar a activar el so.

4 Bústia de veu

Quan rebeu un missatge nou, el telèfon proporciona els indicadors següents:

- Una llum vermella fixa a la franja lluminosa del telèfon.
- Un indicador en espera de missatge sonor (si està disponible).

Escoltar els missatges

Pas 1 Al centre de la barra Navegació, premeu el botó **Funció**.



Pas 2 Seleccioneu **Bústia de veu** (utilitzeu el control de Navegació per desplaçar-vos).

Pas 3 Premeu el botó **Funció** i seguïu les indicacions de veu.

5 Desviar Totes Trucades

Pas 1 Al centre de la barra Navegació, premeu el botó **Funció**.


Pas 2 Seleccioneu **Desviar Totes Trucades** (utilitzeu el control de Navegació per desplaçar-vos) i premeu el botó **Funció**.

Pas 3 Escolteu el to de confirmació i introduïu el número de telèfon per desviar-hi les trucades.

Pas 4 Per cancel·lar el desviament de trucades, repetiu els passos 1-2.

Quan despengeu l'auricular, escoltareu un to de confirmació fins que cancel·leu el desviament de trucades.

6 Espera

Pas 1 Premeu el botó **Espera** .

Pas 2 Per reprendre una trucada, torneu a premeure el botó **Espera/Reprendre**.


7 Conferència

Pas 1 Des d'una trucada connectada (no en espera), premeu i allibereu l'intercanviador per obtenir to de trucada.

Pas 2 Introduïu el número de telèfon de la part que voleu afegir a la conferència.

Pas 3 Torneu a prémer i alliberar l'intercanviador (abans o després que respongui el destinatari). S'inicia la conferència.

8 Transferència

Pas 1 Des d'una trucada connectada (no en espera), premeu el botó **Transferència** .

Pas 2 Introduïu el número de telèfon del destinatari de la transferència.

Pas 3 Torneu a prémer el botó **Trnsf.** o pengeu (abans o després que respongui el destinatari).

La transferència finalitza.

9 Configuració de Volum

El botó Volum es troba sota el teclat.



- Per ajustar el volum del dispositiu, premeu el botó de Volum amunt o avall quan el telèfon estigui despenjat.
- Per ajustar el volum del timbre, premeu el botó de Volum amunt o avall quan el telèfon estigui penjat.

10 Consells

Com s'utilitza el botó Funció?

El botó **Funció** us permet accedir a funcions com ara **Desviar Totes Trucades**, **Captura i Captura de grup**. Podeu prémer el botó **Funció** i utilitzar el control de Navegació per desplaçar-vos per les funcions disponibles.

On puc trobar una Guia de l'usuari completa?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Seu central corporativa dels Estats Units d'Amèrica
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Estats Units d'Amèrica
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a d'altres països. Pot trobar un llistat de les marques comercials de Cisco a www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula soci no implica cap relació de societat entre Cisco i cap altra empresa. (1005R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.