

Az első lépések




Cisco Unified SIP 3905 telefon

- 1 Hív
- 2 Válaszol
- 3 Némítás
- 4 Hangposta
- 5 Minden hívás átirányítása
- 6 Tartás
- 7 Konferencia
- 8 Átad
- 9 Hangerő-beállítások
- 10 Tippek

Megjegyzés

A legjobb eredmény érdekében ezt a dokumentumot 22x36 cm-es (legal méretű) papírra nyomtassa.

1 Hív


Hívás kezdeményezéséhez vegye fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a **Kihangosító** gombot , és tárcsázza a számot.

Az utoljára hívott szám újrahívása


Nyomja meg az **Újrahívás** gombot .

2 Válaszol

Új hívás beérkezésekor a telefon fénycsíkja pirosan villog. A következő módszerekkel veheti fel a hívást:

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a **Kihangosító** gombot .

3 Némítás

1. lépés Hívás közben nyomja meg az **Elnémítás** gombot .

2. lépés Az elnémítás kikapcsolásához nyomja meg újra az **Elnémítás** gombot.

4 Hangposta

Új üzenet érkezésekor az alábbi jelzések valamelyike látható a telefonon:

- Folyamatosan világító piros lámpa a telefon fénycsíkján.
- Hallható várakozó üzenet jelzés (ha elérhető).

Üzenetek meghallgatása

1. lépés A navigációs oszlop közepén nyomja meg a **Szolgáltatás** gombot.



2. lépés Válassza a **Hangposta** pontot (a navigációs oszlop görgetésével).

3. lépés Nyomja meg a **Szolgáltatás** gombot, és kövesse a hangutasításokat.

5 Minden hívás átirányítása

1. lépés A navigációs oszlop közepén nyomja meg a **Szolgáltatás** gombot.

2. lépés Válassza a **Minden hívás átirányítása** pontot (a navigációs oszlop görgetésével), majd nyomja meg a **Szolgáltatás** gombot.

3. lépés Hallgassa meg a megerősítő hangot, majd írja be azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani.

4. lépés A hívásátirányítás kikapcsolásához ismétlje meg az 1–2. lépést.
A kézibeszélő felvételekor mindaddig hallani fogja a megerősítő hangot, amíg nem törli a hívásátirányítást.

6 Tartás

1. lépés Nyomja meg a **Tart/Visszav** gombot .

2. lépés Hívás visszavételéhez nyomja meg a **Tart/Visszav** gombot újból.


7 Konferencia

1. lépés Kapcsolt (nem tartott) hívásban a hurokkapcsoló lenyomásával és felengedésével kérjen tárcsahangot.

2. lépés Írja be a konferenciához hozzáadni kívánt fél telefonszámát.

3. lépés Újra nyomja le és engedje fel a hurokkapcsolót (mielőtt vagy miután a hívott fél válaszol).
A konferencia elkezdődik.

8 Átad

1. lépés Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg az **Átad** gombot .

2. lépés Írja be annak a félnek a telefonszámát, akinek a hívást át szeretné adni.

3. lépés Nyomja meg az **Átad** gombot újból, vagy tegye le a kagylót (mielőtt vagy miután a hívást fogadó fél válaszol).

Az átadás megtörténik.

9 Hangerő-beállítások

A hangerő gomb a billentyűzet alatt található.



- A kézibeszélő hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gomb alsó vagy felső részét, amikor a kézibeszélő fel van véve.
- A csengés hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gomb alsó vagy felső részét, amikor a kézibeszélő le van téve.

10 Tippek

Hogyan kell használni a Szolgáltatás gombot?

A **Szolgáltatás** gomb segítségével olyan szolgáltatásokat érhet el, mint a Minden hívás átirányítása, a Felvétel és a Csoporthívás felvétele. A Szolgáltatás gomb megnyomása és a navigációs oszlop segítségével lépkedhet az elérhető funkciók között.

Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1408 527-0883

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listája a www.cisco.com/go/trademarks oldalon található. A szövegben említett más védjegyek a megfelelő vállalatok tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent a Cisco és bármely más vállalat közötti partnerségi kapcsolatot. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.