

Ghid de pornire rapidă




Telefon SIP Cisco Unified 3905

- 1 Apelare
- 2 Răspuns
- 3 Fără sonor
- 4 Căsuță Vocală
- 5 Redirecționare toate apelurile
- 6 Așteptare
- 7 Conferință
- 8 Transfer
- 9 Setări volum
- 10 Sfaturi




Notă Pentru rezultate optime, imprimați pe hârtie 8,5 x 14" (dimensiune Legal).

1 Apelare


Pentru a efectua un apel, ridicați receptorul sau apăsați butonul **Difuzor** , apoi formați un număr.

Reapelarea ultimului număr


Apăsați butonul **Reapel** .

2 Răspuns

Când primiți un apel, indicatorul luminos al telefonului clipește în roșu. Pentru a răspunde la apel, aveți următoarele opțiuni:

- Ridicați receptorul.
- Apăsați butonul **Difuzor** .

3 Fără sonor

Pasul 1 În timpul unui apel, apăsați butonul **Fără sonor** .

Pasul 2 Apăsați din nou **Fără sonor** pentru a dezactiva această funcție.

4 Căsuță Vocală

Când primiți un mesaj, telefonul furnizează aceste indicatoare:

- O lumină roșie staționară pe indicatorul luminos al telefonului.
- Un indicator acustic de așteptare mesaj (dacă este disponibil).

Ascultarea mesajelor

Pasul 1 În centrul barei de navigare, apăsați butonul **Caracteristică**.



Pasul 2 Selectați **Căsuță Vocală** (pentru defilare, utilizați panoul de navigare).

Pasul 3 Apăsați butonul **Caracteristică**, apoi urmați instrucțiunile vocale.

5 Redirecționare toate apelurile

Pasul 1 În centrul barei de navigare, apăsați butonul **Caracteristică**.


Pasul 2 Selectați **Redirecționare toate apelurile** (pentru defilare, utilizați panoul de navigare) și apăsați butonul **Caracteristică**.

Pasul 3 Ascultați pentru tonul de confirmare, apoi introduceți numărul de telefon pentru redirecționarea apelurilor.

Pasul 4 Pentru a anula redirecționarea apelurilor, repetați pașii 1-2.

Când veți ridica receptorul, veți auzi un ton de confirmare până când anulați redirecționarea apelurilor.

6 Așteptare

Pasul 1 Apăsați butonul **Așteptare/Reluare** .

Pasul 2 Pentru a relua un apel, apăsați din nou butonul **Așteptare/Reluare**.

7 Conferință


Pasul 1 Dintr-un apel conectat (nu în așteptare), apăsați și eliberați comutatorul de furcă pentru a obține un ton de apel.

Pasul 2 Introduceți numărul de telefon al participantului pe care îl adăugați la conferință.

Pasul 3 Apăsați și eliberați din nou comutatorul de furcă (înainte sau după ce răspunde participantul).

Conferința începe.

8 Transfer

Pasul 1 De la un apel conectat (nu în așteptare), apăsați butonul **Transfer** .

Pasul 2 Introduceți numărul de telefon al destinatarului transferului.

Pasul 3 Apăsați din nou butonul **Transfer** sau puneți receptorul în furcă (înainte sau după ce răspunde participantul).

Transferul se finalizează.

9 Setări volum

Butonul Volum este situat sub tastatură.



- Pentru a regla volumul în receptor, apăsați butonul Volum în sus sau în jos când receptorul este scos din furcă.
- Pentru a regla volumul soneriei, apăsați butonul Volum în sus sau în jos când receptorul este în furcă.

10 Sfaturi

Cum se utilizează butonul Caracteristică?

Butonul **Caracteristică** vă permite să accesați caracteristici precum Redirecționare toate apelurile, Preluare și Preluare grup. Puteți să apăsați butonul **Caracteristică** și să utilizați panoul de navigare pentru a defila prin caracteristicile disponibile.

Unde se găsește un ghid complet pentru utilizator?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Sediul central din America
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
S.U.A.
<http://www.cisco.com>
Tel: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1408 527-0883

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale ale Cisco Systems, Inc. și/sau ale filialelor sale din S.U.A. și din alte țări. Lista mărcilor comerciale ale companiei Cisco se găsește la www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale de la terți menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.