


Слушалки Cisco от серия 530

Кратко справочно ръководство



Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Когато включите наушниците си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на наушниците преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате наушниците, е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте наушници, когато шофирате. Не оставяйте наушниците или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до наушниците или техните кабели.

Отговаряне на повикване

Натиснете  на USB адаптера.

Приключване на повикване

Задръжте  на USB адаптера за 2 секунди.

Отхвърляне на повикване

Натиснете  двукратно на USB адаптера.

Регулиране на силата на звука на микрофона

Натиснете  и  на USB адаптера.



Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете  на USB адаптера.

Отмяна на заглушването на собствения глас при повикване

Натиснете  на USB адаптера.




Поставяне на повикване в задържане и възобновяване на повикване

1. Натиснете  на USB адаптера.
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете  на USB адаптера.

Завършване на повикване и отговаряне на постъпващо повикване

1. Задръжте  докато чуete тона .
2. Натиснете .

Приключване на повикване и възобновяване на задържано повикване

1. Задръжте  докато чуete тона .
2. Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете .

За повече информация вижте:
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)