


Gaunamasis skambutis	Mirksinti raudona	●
Aktyvus skambutis	Nemirksinti raudona	●
Nutildytas skambutis	Nemirksinti raudona	●



Gaunamasis skambutis	Mirksinti žalia	☎
Aktyvus skambutis	Nemirksinti žalia	☎
Nutildytas skambutis	Nemirksinti raudona	🚫



Didelis garso slėgis – vengti klausyti dideliu garsumo lygiu ilgą laiką, kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo.

Kai prijungiate ausines, sumažinkite ausinių garsiakalbio garsumą prieš užsidėdami ausines. Jei nepamiršite sumažinti garsumo prieš nusiimdami ausines, iš naujo jas prijungus garsumas bus mažesnis.

Būkite dėmesingi aplinkai. Kai naudojate ausines, jos gali slopinti svarbius išorinius garsus, ypač nelaimių atvejais arba triukšmingoje aplinkoje. Nenaudokite ausinių vairuodami. Nepalikite ausinių arba ausinių laidų, kur už jų gali užkliūti žmonės arba gyvūnai. Visada prižiūrėkite vaikus, esančius greta ausinių arba ausinių laidų.

Atsiliepti į skambutį

Paspauskite USB adapterio mygtuką .

Baigti skambutį

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  ant USB adapterio.

Atmesti skambutį

Dukart paspauskite USB adapterio mygtuką .

Garsumo reguliavimas

Paspauskite USB adapterio mygtuką  ir .



Mikrofono nutildymas skambučio metu

Paspauskite USB adapterio mygtuką .

Mikrofono įjungimas skambučio metu

Paspauskite USB adapterio mygtuką .



Skambučio sulaikymas ir tęsimas

1. Paspauskite USB adapterio mygtuką .
2. Pasirinktinai: rinkitės skambutį, kuri norite tęsti.
3. Paspauskite USB adapterio mygtuką .

Skambučio užbaigimas ir atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

1. Laikykite nuspaudę , kol išgirsite toną.
2. Spauskite .

Skambučio pabaigimas ir sulaikyto skambučio tęsimas

1. Laikykite nuspaudę , kol išgirsite toną.
2. Pasirinkite skambutį, kuri norite tęsti.
3. Spauskite .

Daugiau informacijos rasite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodis „partneris“ nereiškia, kad „Cisco“ yra užmezgusi partnerystės ryšius su kitomis įmonėmis. (1110R)