







LED 막대는 다음 표에 설명된 대로 켜집니다.

착신 통화	녹색으로 깜박임	
활성 통화	녹색으로 켜져 있음	
보류 중인 통화	녹색으로 깜박임	
음소거된 통화	빨간색으로 켜져 있음	

## 전화 걸기

1. 통화  를 누릅니다.
2. 검색 또는 다이얼을 누릅니다.
3. 번호를 입력하고 통화를 누릅니다.

## 연락처에 전화 걸기

1. 통화  를 누릅니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  - 검색 또는 다이얼 필드에 연락처의 이름이나 번호를 입력하고 디렉터리 목록에서 연락처를 선택합니다.
  - 최근 통화 목록에서 연락처를 선택합니다.
3. 통화를 누릅니다.



## 통화 종료

통화 종료  를 누릅니다.

## 전화받기

전화받기를 누릅니다.

## 통화를 보류로 전환

1. 보류  를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 보류 해제  를 누릅니다.

## 오디오 음소거

1. 전화기에서 음소거  를 누르거나 확장 마이크에서 음소거  를 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

## 통화 중 볼륨 조절

전화기를 사용할 때 볼륨  오른쪽 또는 왼쪽을 눌러 볼륨을 조절합니다.

## 벨소리 볼륨 조정

1. 전화기 화면 왼쪽 상단 모서리를 누릅니다.
2. 설정을 누릅니다.
3. 메뉴를 스크롤하고 벨소리 및 볼륨을 누릅니다.
4. 슬라이더를 사용하여 볼륨을 조정합니다.


## 벨소리 변경

1. 전화기 화면 왼쪽 상단 모서리를 누릅니다.
2. 설정을 누릅니다.
3. 메뉴를 스크롤하고 벨소리 및 볼륨을 누릅니다.
4. 벨소리를 누릅니다.

## 화면 밝기 조정

1. 전화기 화면 왼쪽 상단 모서리 누르기
2. 슬라이더를 사용하여 화면 밝기를 조정합니다.


## Webex 참가 아이콘을 사용하여 Webex 미팅 참가

1. Webex 참가  를 누릅니다.
2. Webex 미팅 초대에 나열된 미팅 번호를 입력하고 참가를 누릅니다.


## Webex Teams 또는 Webex Meetings 앱에서 무선으로 화면 공유

1. 컴퓨터에 있는 앱에서 미팅에 참가합니다.
2. 장치에 연결을 선택하고 전화기를 선택합니다.
3. 앱에서 화면 > 공유를 선택합니다.

## 케이블 공유와 협업

1. HDMI 케이블을 전화기의 컴퓨터 포트에 연결합니다.
2. HDMI 케이블을 컴퓨터의 HDMI 포트에 연결합니다.
3. 공유가 자동으로 시작되지 않으면 공유  > 통화 공유를 누릅니다.

## 게스트 공유와 협업

1. 공유  를 누르고 전화기 디스플레이의 맨 아래에 있는 페어링 코드를 적어둡니다.
2. 컴퓨터 브라우저에서 [devices.webex.com](https://devices.webex.com)으로 이동하여 페어링 코드를 입력합니다.
3. 전화기 디스플레이에 표시되는 4자리 PIN을 입력합니다.
4. 브라우저의 주소 표시줄에서 사이트 아이콘을 선택하고 화면을 공유할 수 있는 권한을 부여합니다.
5. (선택 사항) 비디오 공유를 개선하려면 비디오 최적화를 선택합니다.
6. 브라우저 창이나 노트북을 닫기 전에 공유 중지를 선택합니다.

## 자세한 내용을 보려면

<https://help.webex.com>을 참조하십시오.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표 목록을 보려면 [www.cisco.com/go/trademarks](https://www.cisco.com/go/trademarks)를 참조하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)